
Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

Programozási táblázat



DSC PC1616/PC1832/PC1864 v4.5

A DLSIV fel/letöltéssel szoftverrel programozható

Lezárva:2012.03.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2	[341] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok	14
1. fejezet - Adatok	3	[342]-[343] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok	14
2. fejezet - Billenty zet programozása	4	[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok	14
Billenty zet hozzárendelés és funkciógombok		[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai	14
programozása	4	[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai ..	14
[000] Billenty zet Hozzárendelés	4	[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok	15
3. fejezet - Alapprogramozás	4	[348] Teszt átvitel üzenetkódok	15
Zóna programozás	4	[349] PC5700 Karbantartási üzenetkódok	15
[001]-[004] Zóna definíciók	5	[350] Kommunikátor formátum – opciók	15
Rendszer id k és kódok:	5	Kommunikátor hívásirány opciók:	15
[005] Rendszer id k	5	[351]-[358] Riasztás / visszaállítás hívásirányok:	15
[006] Telepít i kód	5	[359]-[366] Szabotázs / visszaállítás hívásirányok:	15
[007] Mesterkód Az EN változatú verziók esetén a		[367]-[374] Nyitás / zárás hívásirányok	15
telepít nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot!	5	[375] Karbantartási riasztás / visszaállítás hívásirányok ..	15
[008] Szerviz kód/ r kód	5	[376] Rendszer teszt átvitel hívásirányok	15
PGM kimenetek programozása	5	[377] Kommunikációs változók	16
Programozható kimeneti opciók	5	[378] A teszt átvitel id pontja	16
[009] PGM 1 és PGM 2 (panelen)	5	[379] Periodikus DLS átvitel id pontja	16
[010] PGM 3 - PGM 10 (PC1864 panel / PC5208)	6	Kommunikátor opciók:	16
[011] PGM 11 - PGM 14 (PC5204)	6	[380] Els kommunikációs opciós kód	16
Egyéb rendszer opciók	6	[381] Második kommunikációs opciós kód	16
[012] Billenty zet kizárás	6	[382] Harmadik kommunikációs opciós kód	16
[013] Els rendszer opciós kódok	6	[383] Negyedik kommunikációs opciós kód	16
[014] Második rendszer opciós kód	6	[389] T-Link hiba ellen rzési id zít	16
[015] Harmadik rendszer opciós kód	6	7. fejezet - Letöltési opciók	17
[016] Negyedik rendszer opciós kód	6	[401] Els letöltési opciós kód	17
[017] Ötödik rendszer opciós kód	7	[402] A letölt számítógép telefonszáma (32 számjegy) 17	
[018] Hatodik rendszer opciós kód	7	[403] A letöltés hozzáférési kódja	17
[019] Hetedik rendszer opciós kód	7	[404] Letöltési panel azonosító kód	17
Billenty zeti zóna hozzárendelés	7	[405] Üzenetrögzít / kett s hívás id zít	17
[020] Billenty zeti zóna kijelölés	7	[406] Csengetések száma válaszáshoz	17
[021] Nyolcadik rendszer opciós kód	7	[499][Telepít i kód][499] PC-Link kezdeményezés	17
[022] Kilencedik rendszer opciós kód	7	8. fejezet - PGM kimenetek	17
[023] Tizedik rendszer opciós kód	8	PGM kimenet attribútumok	17
Zóna hurokid beállítások	8	[501]-[514] PGM kimenet attribútum	17
[030] Gyors/normál válaszidej hurok kijelölés	8	PGM kimenet partícióhoz rendelése	18
4. fejezet - B vített rendszer programozás	8	[551]-[564] PGM kimenet partícióhoz rendelése	18
Zóna attribútumok:	8	9. fejezet - Kib vített üzenetkódok	19
[101]-[164] Zóna attribútum	8	[601]-[604] Zárási (élesítési) üzenetkódok	19
Rendszer id zít k:	10	[605]-[608] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok	19
[165] Maximális hívási kísérletek minden telefonszámra 10		10. fejezet - Kib vített hatástalanítási opciók	19
[166] Tárcsázás után várakozás a handshake-re	10	[681]-[684] Automata hatástalanítási id pont	19
[167] T-Link kommunikációs várakozás nyugtázásra ..	10	[691]-[698] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat 19	
[168] Nyári id számítás áttállítás (el reállítás)	10	11. fejezet - Nemzetközi beállítások	20
[169] Tél i id számítás áttállítás (visszaállítás)	10	[700] Óra állítás	20
[170] PGM kimenet id zítés	10	[701] Els nemzetközi opciós kód	20
[171] Szabotázs PGM kimenet id zít	10	[702] Második nemzetközi opciós kód	20
[172] Settle késleltet id zít Hiba! A könyvjelz nem létezik.		[703] Késleltetés a hívási (tárcsázási) kísérletek között 20	
[173] Sziréna késleltetési id zít	10	12. fejezet - Modul programozás	20
[175] Automata élesítés elhalasztási id zít	10	[801] PC5400 Nyomtató modul programozása	20
[176] Keresztzóna / Rend rségi kód id zít	10	[802] PC59XX Audio Interfész Programozás	20
Automata élesítések programozása	10	[803] Alternatív kommunikáció programozása	20
[181]- [188] Automata élesítési id k	10	[804] PC5132 Vezeték nélküli eszközök programozása 20	
[190] Nincs mozgás élesítés el riasztás id zítése		[805] PC5100 Címz modul programozása	20
(összes partícióra)	10	[851] T-Link programozása	20
Nincs mozgás élesítés id zít k programozása	10	11. fejezet - Speciális Telepít i funkciók	20
[199] Automata élesítés el riasztás id zít	10	[899] Template programozás	20
5. fejezet - Partíció és zóna hozzárendelés	11	[900] Panel verzió kijelzése	21
Zónák partícióhoz rendelése	11	[901] Telepít i séta teszt mód engedélyezése / tiltása ..	21
[201] Partíció kiválasztási maszk	11	[902] Modul felügyelet újraindítása	21
6. fejezet - Kommunikátor programozása	13	[903] Modul felügyelet kijelzés	21
Telefonszámok:	13	[904] Vezeték nélküli modul elhelyezés teszt	21
[301] Els telefonszám (32 számjegy)	13	[989] Mesterkód gyári visszaállítása	21
[302] Második telefonszám (32 számjegy)	13	[990] Telepít i kizárás engedélyezve	21
[303] Harmadik telefonszám (32 számjegy)	13	[991] Telepít i kizárás tiltva	21
[304] Hívásvárakoztatás tiltás tárcsázási kód	13	[993] LINKS2x50 gyári alapértékeinek visszaállítása ..	21
[310] Rendszerazonosító kód:	13	[995] Escort 5580 gyári alapértékeinek visszaállítása ..	21
[311]-[318] Partícióazonosító kódok:	13	[996] PC5132 gyári alapértékeinek visszaállítása ..	21
Üzenetkódok:	13	[997] PC5400 gyári alapértékeinek visszaállítása ..	21
[320]-[323] Riasztási üzenetkódok	13	[998] PC5900 gyári alapértékeinek visszaállítása ..	21
[324]-[327] Riasztás visszaállási üzenetkódok	13	[999] Központ panel gyári alapértékeinek visszaállítása 21	
[328] Egyéb riasztási üzenetkódok	13	„A” Függelék: Az LCD5500Z billenty zet programozása ..	22
[329] Els bbségi riasztás és visszaállítás üzenetkódok ..	13	„B” Függelék: LCD5501Z billenty zet programozása ..	25
[330]-[333] Szabotázs üzenetkódok	14	„C” Függelék: A PK55XX/RFK55XX billenty zetek	27
[334]-[337] Szabotázs visszaállási üzenetkódok	14	programozása	27
[338] Egyéb szabotázs üzenetkódok	14	Zóna programozás összefoglalása	31
[339]-[340] Zárási (élesítési) üzenetkódok	14		

1. fejezet - Adatok

Ügyfél: _____
 Cím: _____
 Telefon: _____ Telepítés dátuma: _____
 Telepítési Kód: _____

<u>Modul típusa:</u>	<u>Megnevezése:</u>	<u>Elhelyezése:</u>
Központ	Panel	
PC5108	Zónab vít 1	
PC5108	Zónab vít 2	
PC5108	Zónab vít 3	
PC5108	Zónab vít 4	
PC5108	Zónab vít 5	
PC5108	Zónab vít 6	
PC5108	Zónab vít 7	
PC5132	Vezeték nélküli b vít 1	
PC5132	Vezeték nélküli b vít 2	
PC5132	Vezeték nélküli b vít 3	
PC5132	Vezeték nélküli b vít 4	
PC5200	Tápegység modul 1	
PC5200	Tápegység modul 2	
PC5200	Tápegység modul 3	
PC5200	Tápegység modul 4	
PC5204	Tápegység/kimeneti modul	
PC5208	Kimenet b vít	
PC5400	Soros nyomtató modul	
Escort 5580	Hang segéd modul	
PC5900	Audio interface modul	
PC5700	T z modul	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

<u>Billentyűzetek:</u>	<u>Billentyűzet típusa:</u>	<u>Elhelyezése:</u>
Billentyűzet 1		
Billentyűzet 2		
Billentyűzet 3		
Billentyűzet 4		
Billentyűzet 5		
Billentyűzet 6		
Billentyűzet 7		
Billentyűzet 8		

2. fejezet - Billenty zet programozása

Billenty zet hozzárendelés és funkciógombok programozása

[000] Billenty zet Hozzárendelés

Megjegyzés: Ezt mindegyik billenty zetnél el kell végezni!

[0] Hely (Bevihet értékek: els számjegy: 0 (Globális), 1-t 1 8-ig a partíciók, második számjegy 1-8 a hely (cím/slot))

A PK55XX/RFK55XX sorozatú billenty zetek közül csak a PK5500/RFK5500 programozható globális billenty zetek. A LED/IKON billenty zeteket ne programozza globálisnak. Ha LCD billenty zet van a rendszerben, akkor azt a 8-as címre/slotra kell beléptetni. Több LCD billenty zet esetén csak egyet szabad a 8-as címre/slotra beléptetni.

Megjegyzés: A második számjegynek (cím/slot) minden billenty zetnél különböznie kell.

[1] 1-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[2] 2-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[3] 3-as funkció gomb (Értéke: 00-32)

[4] 4-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[5] 5-ös funkció gomb (Értéke: 00-32)

Funkció gomb opciók:

00 Null gomb	12 [*][6] – Felhasználói funkciók	24 Kiiktatási csoport visszahívása
01 Partíció 1 kiválasztása	13 [*][7][1] – Kimeneti parancs #1	25 Kés bbi felhasználásra
02 Partíció 2 kiválasztása	14 [*][7][2] – Kimeneti parancs #2/érzékel újraind.	26 Id és dátum programozása
03 Stay Arm – Otthonmaradó élesítés	15 Globális Stay Arm – Otthonmaradó élesítés	27 Partíció 3 kiválasztása
04 Away Arm – Távozó élesítés	16 [*][0] – Gyors kilépés	28 Partíció 4 kiválasztása
05 [*][9] – Belépési késleltetés nélküli élesítés	17 [*][1] – Otthonmaradó/Távozó zónák visszaadása	29 Partíció 5 kiválasztása
06 [*][4] – Ajtócseng	18 Globális Away Arm – Távozó élesítés	30 Partíció 6 kiválasztása
07 [*][6][Mesterkód][4] – Rendszer teszt	19 [*][7][3] – Kimeneti parancs #3	31 Partíció 7 kiválasztása
08 [*][1] – Zóna kiiktatás	20 Kés bbi felhasználásra	32 Partíció 8 kiválasztása
09 [*][2] – Hiba kijelzés	21 [*][7][4] – Kimeneti parancs #4	33 Helyi PGM aktiválás
10 [*][3] – Riasztási memória	22 Globális hatástalanítás	
11 [*][5] – Kódok programozása	23 Kiiktatás visszahívása	

Megjegyzés: A 33 Helyi PGM aktiválás kimenet csak PK55XX v1.1 vagy újabb verziójánál m ködik.

	Hely (Címe)	Funkció gomb 1	Funkció gomb 2	Funkció gomb 3	Funkció gomb 4	Funkció gomb 5
IKON / LED	11	03	04	06	14	16
LCD szöveges	18	03	04	06	14	16
Billenty zet 1	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billenty zet 2	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billenty zet 3	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billenty zet 4	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billenty zet 5	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billenty zet 6	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billenty zet 7	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billenty zet 8	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]

3. fejezet - Alapprogramozás

Zóna programozás

Zóna definíciók

00 A zóna nincs használva	14 24 órás H	28 Kés bbi felhasználásra
01 1. késleltetett	15 24 órás Orvosi	29 Auto ellen r zött t z
02 2. késleltetett	16 24 órás Támadás (Pánik)	30 T z felügyeleti
03 Azonnali	17 24 órás Segélykér	31 Nappali
04 Követ	18 24 órás Sprinkler	32 Azonnali Otthonmaradó/Távozó
05 Követ Otthonmaradó/Távozó	19 24 órás Vízömlés	33 Kés bbi felhasználásra
06 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó	20 24 órás Fagyás	34 Kés bbi felhasználásra
07 Késleltetett 24 órás T z (vezetékes)	21 24 órás Kapcsolt szabotázs	35 24 órás sziréna / csipogó
08 Normál 24 órás T z (vezetékes)	22 Impulzusos kulcsos kapcsoló	36 24 órás Szabotázs
09 24 órás Felügyelt	23 Kétállású kulcsos kapcsoló	37 Éjszakai
10 24 órás Csipogó	24 Kés bbi felhasználásra	41 24 órás CO (vezetékes)
11 24 órás Betörés	25 Követ késleltetett	81 24 órás CO (vezeték nélküli)
12 24 órás Támadás (holdup)	26 24 órás nem riasztó	87 Késleltetett 24 órás t z (vez. nélküli)
13 24 órás Gáz	27 Kés bbi felhasználásra	88 Normál 24 órás t z (vez. nélküli)

Megjegyzés: A billenty zeteket installálni kell miel tt, a 24 órás csipogó zónát használja.

Megjegyzés: A billenty zeti zónákat a [020]-as szekcióban kell hozzárendelni a rendszerhez.

Megjegyzés: Zóna attribútum beállítások [101]-[164]-es szekcióban. Partícióhoz rendelés [202]-[265]-ös szekcióban.

[001]-[004] Zóna definíciók

PC1616/PC1832/PC1864:

Zóna	Gyári	
[001] Zóna 1	01	[][]
Zóna 2	03	[][]
Zóna 3	03	[][]
Zóna 4	03	[][]
Zóna 5	04	[][]
Zóna 6	04	[][]
Zóna 7	04	[][]
Zóna 8	04	[][]
Zóna 9	00	[][]
Zóna 10	00	[][]
Zóna 11	00	[][]
Zóna 12	00	[][]
Zóna 13	00	[][]
Zóna 14	00	[][]
Zóna 15	00	[][]
Zóna 16	00	[][]

PC1616/PC1832/PC1864:

Zóna	Gyári	
[002] Zóna 17	00	[][]
Zóna 18	00	[][]
Zóna 19	00	[][]
Zóna 20	00	[][]
Zóna 21	00	[][]
Zóna 22	00	[][]
Zóna 23	00	[][]
Zóna 24	00	[][]
Zóna 25	00	[][]
Zóna 26	00	[][]
Zóna 27	00	[][]
Zóna 28	00	[][]
Zóna 29	00	[][]
Zóna 30	00	[][]
Zóna 31	00	[][]
Zóna 32	00	[][]

PC1864 esetén:

Zóna	Gyári	
[003] Zóna 33	00	[][]
Zóna 34	00	[][]
Zóna 35	00	[][]
Zóna 36	00	[][]
Zóna 37	00	[][]
Zóna 38	00	[][]
Zóna 39	00	[][]
Zóna 40	00	[][]
Zóna 41	00	[][]
Zóna 42	00	[][]
Zóna 43	00	[][]
Zóna 44	00	[][]
Zóna 45	00	[][]
Zóna 46	00	[][]
Zóna 47	00	[][]
Zóna 48	00	[][]

PC1864 esetén:

Zóna	Gyári	
[004] Zóna 49	00	[][]
Zóna 50	00	[][]
Zóna 51	00	[][]
Zóna 52	00	[][]
Zóna 53	00	[][]
Zóna 54	00	[][]
Zóna 55	00	[][]
Zóna 56	00	[][]
Zóna 57	00	[][]
Zóna 58	00	[][]
Zóna 59	00	[][]
Zóna 60	00	[][]
Zóna 61	00	[][]
Zóna 62	00	[][]
Zóna 63	00	[][]
Zóna 64	00	[][]

Rendszer id k és kódok:**[005] Rendszer id k**

PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

[01]Partíció 1 Belépési/Kilépési id másodpercben	[02]Partíció 2 Belépési/Kilépési id másodpercben
Gyári [001-255]	Gyári [001-255]
030 [][] 1-es belépési késleltetés	030 [][] 1-es belépési késleltetés
045 [][] 2-es belépési késleltetés	045 [][] 2-es belépési késleltetés
120 [][] Kilépési késleltetés	120 [][] Kilépési késleltetés

PC1832/PC1864 esetén:

[03]Partíció 3 Belépési/Kilépési id másodpercben	[04]Partíció 4 Belépési/Kilépési id másodpercben
Gyári [001-255]	Gyári [001-255]
030 [][] 1-es belépési késleltetés	030 [][] 1-es belépési késleltetés
045 [][] 2-es belépési késleltetés	045 [][] 2-es belépési késleltetés
120 [][] Kilépési késleltetés	120 [][] Kilépési késleltetés

PC1864 esetén:

[05]Partíció 5 Belépési/Kilépési id másodpercben	[06]Partíció 6 Belépési/Kilépési id másodpercben
Csak a PC1864 esetén	Csak a PC1864 esetén
Gyári [001-255]	Gyári [001-255]
030 [][] 1-es belépési késleltetés	030 [][] 1-es belépési késleltetés
045 [][] 2-es belépési késleltetés	045 [][] 2-es belépési késleltetés
120 [][] Kilépési késleltetés	120 [][] Kilépési késleltetés
[07]Partíció 7 Belépési/Kilépési id másodpercben	[08]Partíció 8 Belépési/Kilépési id másodpercben
Csak a PC1864 esetén	Csak a PC1864 esetén
Gyári [001-255]	Gyári [001-255]
030 [][] 1-es belépési késleltetés	030 [][] 1-es belépési késleltetés
045 [][] 2-es belépési késleltetés	045 [][] 2-es belépési késleltetés
120 [][] Kilépési késleltetés	120 [][] Kilépési késleltetés

PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

[09]Szíréna id percben (összes partícióra)
Gyári [001-255]
004 [][] Szíréna id

[006] Telepít i kód

Gyári érték [5555] [][][][]

[007] Mesterkód Az EN változatú verziók esetén a telepít nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot!

Gyári érték [1234] [][][][]

Megjegyzés: Az EN változatú verziók esetén a telepít nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot. Ebben az esetben egy speciális telepít i funkcióval állítható vissza a mesterkód a gyári alapértékre: **[989][Telepít i kód][989]**.

[008] Szerviz kód / r kód

Gyári érték [AAAA] [][][][]

PGM kimenetek programozása

Megjegyzés: PGM attribútumok: [501]-[514], PGM partícióhoz rendelés: [551]-[564]

Programozható kimeneti opciók

01 Betörés és T z szíréna	15 Távoli m ködtetés (DLS)	29 Zónakövet Zóna 1-8
02 Kés bbi felhasználásra	16 Kés bbi felhasználásra	30 Partíció állapot riasztási memória
03 Érzékel újraindítás [*][7][2]	17 Távozó élesítés	31 Alternatív kommunikátor
04 2 vezetékes füstérzékel (PGM2)	18 Otthonmaradó élesítés	32 Nyitás riasztás után
05 Élesített rendszer állapot	19 Kimeneti parancs #1 ([*][7][1])	33 Szíréna áll. és Prog. hozzáférés
06 Élesítésre kész	20 Kimeneti parancs #2 ([*][7][2])	34 Távozó él. kiiktatott zóna nélkül
07 Billenty zet hangjelz jét követ	21 Kimeneti parancs #3 ([*][7][3])	35 Zónakövet Zóna 9-16
08 Kisegít impulzus	22 Kimeneti parancs #4 ([*][7][4])	36 Zónakövet Zóna 17-24
09 Rendszer hiba	23 24 órás csendes bemenet (PGM2)	37 Zónakövet Zóna 25-32
10 Rendszer esemény	24 24 órás hangos bemenet (PGM2)	38 Zónakövet Zóna 33-40
11 Rendszer szabotázs	25 Késleltetett betörés és t z	39 Zónakövet Zóna 41-48
12 TLM és riasztás	26 Akkumulátor teszt	40 Zónakövet Zóna 49-56
13 Kisosoff	27 Rend rségi kód	41 Zónakövet Zóna 57-64
14 Indító föld impulzus	28 Támadás (Holdup)	

Megjegyzés: A [03] és [20] kimeneti típus egyszerre nem használható ugyanabban a rendszerben!

[009] PGM 1 és PGM 2 (panelen)

Gyári		Gyári	
19	[] [] PGM 1	10	[] [] PGM 2

[010] PGM 3 - PGM 10 (PC1864 panel / PC5208)

Gyári		Gyári	
01	[] [] PGM 3 (PC1864/PC5208*)	01	[] [] PGM 7
01	[] [] PGM 4 (PC1864/PC5208*)	01	[] [] PGM 8
01	[] [] PGM 5	01	[] [] PGM 9
01	[] [] PGM 6	01	[] [] PGM 10

Megjegyzés: * Ez a két szakasz lehet séget ad arra, hogy programozzuk a PC1864 panel PGM 3 és PGM 4 kimeneteit és a PC5208 els két kimenetét. Ha használja a panel PGM3 és PGM4 kimenetét, akkor a PC5208 els kimenete PGM 3-ként illetve a modul második kimenete PGM 4-ként fog m ködni.

[011] PGM 11 - PGM 14 (PC5204)

Gyári		Gyári	
01	[] [] PGM 11	01	[] [] PGM 13
01	[] [] PGM 12	01	[] [] PGM 14

Egyéb rendszer opciók**[012] Billenty zet kizárás**

Megjegyzés: Ha a billenty zet kizárás aktív, akkor a kulcsos kapcsolóval sem lehet hatástalanítani.

Gyári érték	
000	[] [] [] Kizárásig bevihet hibás kódok száma (001-255)
000	[] [] [] Kizárás id tartama (001-255 perc)

[013] Els rendszer opciók kódok

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Alapállapotban zárt	Ellenállással lezárt
2	KI []	Kett s ellenállással lezárt	Egy ellenállással lezárt hurok
3	BE []	Élesítés alatt hiba kijelzés	Csak T z hiba jelzése élesítés alatt
Megjegyzés: LCD5500 2.0 vagy régebbi esetén KI állapotba kell kapcsolni.			
4	KI []	Szabotázs / hiba nincs nyitottként jelezve	Szabotázs / hiba nyitottként jelezve
5	BE []	Automata élesítési id rend [*][6] funkcióban is	Automata élesítés id rend telepít i programozásban
Megjegyzés: Minden partícióra érvényes.			
6	BE []	Hangos kilépési hibajelzés engedélyezve	Hangos kilépési hibajelzés tiltva
7	BE []	Eseménytár követi a riasztás számlálót	Eseménytár nem követi
8	KI []	Hármas t zjelzés engedélyezve	Normál szaggatott t zjelzés

[014] Második rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Élesítés / hatástalanítás sziréna hangjelzéssel	Nincs sziréna hangjelzés
Megjegyzés: Ha engedélyezve van az opció, akkor minden kódra jelezni fog a kimenet, függetlenül a kód 7-es jellemzjét I.			
2	KI []	Sziréna hangjelzés automata élesítésnél	Nincs sziréna hangjelzés
3	KI []	Sziréna hangjelzés a kilépési késleltetés alatt	Nincs sziréna hangjelzés
4	KI []	Sziréna hangjelzés a belépési késleltetés alatt	Nincs sziréna hangjelzés
5	KI []	Sziréna hangjelzés üzemzavar esetén	Nincs sziréna hangjelzés
6	BE []	Hangos kilépési késleltetés sürgetéssel	Csendes kilépési késleltetés
7	KI []	Kilépési késleltetés megszakításának eng.	Kilépési késleltetés megszakításának tiltása
8	KI []	T zjelzés kódbevitelig	T zjelzés követi a sziréna id t

[015] Harmadik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	[F] T z gomb engedélyezve	[F] T z gomb tiltva
2	KI []	[P] Pánik gomb hangos	[P] Pánik gomb csendes
3	KI []	Gyors kilépés engedélyezve	Gyors kilépés tiltva
4	BE []	Gyors élesítés engedélyezve / Nem kell kód	Gyors élesítés tiltva / Kód kell funkció gombokhoz
Megjegyzés: Ha PC5132 v3.0 vagy régebbi van a rendszerben, az opciót BE-re kell állítani.			
5	KI []	Kiiktatáshoz kód szükséges	Kiiktatáshoz nem szükséges kód
6	KI []	Mesterkód nem változtatható	Mesterkód megváltoztatható
7	BE []	TLM (telefonvonal figyelés) engedélyezve	TLM (telefonvonal figyelés) tiltva
8	KI []	Élesített állapotban sziréna TLM hiba jelzés	Élesített állapotban billenty zet hangjel. ha TLM hiba van
Megjegyzés: A T z, Orvosi segély és Pánik jelzések a Partíció1 riasztás / visszaállás hívásirányát követik.			
Megjegyzés: A T z, Orvosi segély és Pánik jelzések az elsőtétített és kizárás alatti billenty zeteken is m kódnek.			

[016] Negyedik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	AC hiba kijelzeve	AC hiba nincs kijelzeve
2	KI []	"Hiba" jelz fény villog, ha AC hiba van	"Hiba" jelz fény nem villog, ha AC hiba van
3	KI []	A billenty zet kikapcsol, ha nincs használva	Mindig aktív billenty zet kijelz
4	KI []	Kód kell a billenty zet kikapcsolás visszaáll-hoz	Nem szükséges kód
5	BE []	Billenty zet háttérvilágítás engedélyezve	Billenty zet háttérvilágítás tiltva
6	KI []	Energiatakarékos mód engedélyezve	Energiatakarékos mód tiltva
7	KI []	Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat	Élesített rendszer nem jelzi a kiiktatásokat
Megjegyzés: Ez csak a [*][1] kézi kiiktatás kijelzésére vonatkozik.			
8	KI []	Billenty zet szabotázs engedélyezve	Billenty zet szabotázs tiltva
Megjegyzés: Ha ezt a funkciót használja, akkor a billenty zeteket megfelelő en kell telepíteni.			

[017] Ötödik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	WLS kulcshoz nincs kódhasználat	WLS kulcshoz kódhasználat
<i>Megjegyzés: Amennyiben a vezeték nélküli kulcsokat felhasználói kóddal használjuk és a PC1616/PC1832/PC1864 panelt gyári alapértékre állítjuk, akkor a PC5132 modult is vissza kell állítani a gyári alapértékekre!</i>			
2	KI []	RF ütközés esemény 5 perc után	RF ütközés esemény 30 másodperc után
3	KI []	Hangos RF ütközés hibajelzés	Csendes RF ütközés hibajelzés
4	KI []	Kett s zóna jelzés engedélyezve (Double hit)	Kett s zóna jelzés tiltva
<i>Megjegyzés: Ez a jellemző csak a következő típusú zónákra állítható be: Követ , Követ késleltetett, Követ otthonmaradó, Azonali otthonmaradó.</i>			
5	KI []	Kés i zárás engedélyezve	Kés i zárás tiltva
6	KI []	Téli-nyári id számításra átállítás engedélyezve	Téli-nyári id számításra átállítás tiltva
<i>Megjegyzés: Az átállás id tartamára es beállított események ütközése el fordulhat.</i>			
7	BE []	Kés bbi felhasználásra	
8	KI []	Sziréna hangjelzés távozó él./hatást.-nál	Sziréna hangjelzés mindenén élesítés/hatástalanításnál

[018] Hatodik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Periodikus teszt átvitel kizárás engedélyezve	Periodikus teszt átvitel kizárás tiltva
2	KI []	Kés bbi felhasználásra	
3	KI []	Kés bbi felhasználásra	
4	KI []	Kés bbi felhasználásra	
5	KI []	Billenty zeti csipogó sziréna követ	Nem sziréna követ
6	KI []	Keresztzóna engedélyezve	Rend rségi kód engedélyezve
<i>Megjegyzés: A Keresztzóna/Rend rségi kód id zít a kereszt zóna esetén másodpercben, a Rend rségi kód esetén percben értend .</i>			
<i>Megjegyzés: T z zóna esetén nem használható ez az attribútum.</i>			
7	KI []	Kilépési késleltetés újraindítás engedélyezve	Újraindítás tiltva
<i>Megjegyzés: A kilépési késleltetés csak egyszer indítható újra. Beleértve az Away funkció gombos újraindítást is.</i>			
8	KI []	AC hiba hangjelzés engedélyezve	AC hiba hangjelzés tiltva

[019] Hetedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Hangos vezeték nélküli zónahiba élesítés alatt	Vezeték nélküli zónahiba élesítés alatt nem jelez a szirénán
2	KI []	Hibák tárolása	Hiba kijelzés követi a visszaállást
3	KI []	Els zóna riasztás kijelzése engedélyezve	Els zóna riasztás kijelzése tiltva
4	KI []	Kés bbi felhasználásra	
5	KI []	Keybus hiba jelez a szirénán	Keybus hiba nem jelez a szirénán
6	KI []	Billenty zet Zöld LED Táp kijelzés	Billenty zet Zöld LED Üzemkész kijelzés
7	KI []	[*][6] hozzáférhet minden kód számára	[*][6] hozzáférhet Mesterkód számára
8	KI []	Kés bbi felhasználásra	

Billenty zeti zóna hozzárendelés**[020] Billenty zeti zóna kijelölés**

Megjegyzés: Egy zóna csak egy billenty zethez rendelhet !

Gyári érték

00	[]	Billenty zet (1-es hely) Zóna	
00	[]	Billenty zet (2-es hely) Zóna	Érvényes bevitel PC1616 esetén: 01-16
00	[]	Billenty zet (3-as hely) Zóna	
00	[]	Billenty zet (4-es hely) Zóna	Érvényes bevitel PC1832 esetén: 01-32
00	[]	Billenty zet (5-ös hely) Zóna	
00	[]	Billenty zet (6-os hely) Zóna	Érvényes bevitel PC1864 esetén: 01-64
00	[]	Billenty zet (7-es hely) Zóna	
00	[]	Billenty zet (8-as hely) Zóna	

[021] Nyolcadik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Felhasználói kód blokkolva	Nincs blokkolva a belépési késleltetés alatt
<i>Megjegyzés: Ha a rendszer [*][9] élesítésben van, akkor nem használható a vezeték nélküli kulcs a hatástalanításra.</i>			
2	KI []	EN belépési eljárás	Normál belépési eljárás
<i>Megjegyzés: Az Átviteli késleltetést engedélyezni kell minden betörés zónára, ha ez a funkciót használja.</i>			
<i>Megjegyzés: Az Átviteli késleltetésnek és Sziréna késleltetésnek hosszabbnak kell lennie, mint a Belépési késleltetés.</i>			
3	KI []	Kés bbi felhasználásra	
4	KI []	Kés bbi felhasználásra	
5	KI []	Kés bbi felhasználásra	
6	KI []	Kulcsos kapcs. hatást. csak a belép. késl. alatt	Kulcsos kapcsolós hatástalanítás bármikor
7	KI []	Telepít i belépéshez DLS ablak eng. szükséges	Telepít bármikor beléphet
<i>Megjegyzés: A funkció m kódéséhez a Szekció [401] Opció 2-nek BE állapotba kell lennie.</i>			
8	KI []	Miden hiba tiltja az élesítést	A hibák nem tiltják az élesítést

[022] Kilencedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Felhasználói kód szükséges	Nem szükséges a [*][1], [*][2], [*][3] menükhöz
<i>Megjegyzés: PK55XX vagy RFK55XX billenty zet szükséges.</i>			
<i>Megjegyzés: Nem használható a PC5400 modulal.</i>			
2	KI []	Billenty zet kikapcsolás élesítés alatt	Billenty zet kikapcsolás normál m kódés szerint
<i>Megjegyzés: Csak a Kilépési késleltetés letelte után indul az id zítés.</i>			
3	KI []	Kés bbi felhasználásra	
4	KI []	Csak Mesterkóddal kiiktatható	Bármely kóddal kiiktatható a Támadás (Holdup) zóna
5	KI []	Id zítés a PGM 05, 06, 17, 18 opciókhoz	Nincs id zítés a PGM 05, 06, 17, 18 opciókhoz
6	KI []	RF mulasztás engedélyezve	RF mulasztás tiltva
7	KI []	Nyitott zónák törlik az élesítést	Nyitott zónák nem törlik az élesítést
8	KI []	Hallható kilépési késleltetési hang	Csendes kilépési késleltetés az Otthonmaradó élesítésnél

[023] Tizedik rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	[F] T z gomb csak csipog	[F] T z gomb csipog és sziréna
2	KI []	200 Baud Nyitás/ Zárás azonosító kapcsoló BE	200 Baud Nyitás/ Zárás azonosító kapcsoló KI
3	KI []	Teszt átvitel csak élesített állapot mellett	Teszt átvitel bármikor (élesített, hatástalanított)
4	KI []	Teszt átvitel számláló órában	Teszt átvitel számláló napban
5	KI []	Távozóból Otthonmaradó módba kapcsolás tiltva	Távozó módból Otthonmaradó módba való kapcsolás eng.
6	KI []	2 irányú audió nem kapcsol le új eseménynél	2 irányú audió lekapcsolás új eseménynél
7	KI []	Hiba hangjelzés csendes	Hiba hangjelzés csipog minden 10. másodpercben
8	KI []	Kulcsos kapcsolós élesítés Távozó módban	Kulcsos kapcsolós élesítés Otthonmaradó vagy Távozó

Zóna hurokid beállítások**[030] Gyors/normál válaszidej hurok kijelölés**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Zóna 1 gyors válaszidej hurok	Zóna 1 normál válaszidej hurok
2	KI []	Zóna 2 gyors válaszidej hurok	Zóna 2 normál válaszidej hurok
3	KI []	Zóna 3 gyors válaszidej hurok	Zóna 3 normál válaszidej hurok
4	KI []	Zóna 4 gyors válaszidej hurok	Zóna 4 normál válaszidej hurok
5	KI []	Zóna 5 gyors válaszidej hurok	Zóna 5 normál válaszidej hurok
6	KI []	Zóna 6 gyors válaszidej hurok	Zóna 6 normál válaszidej hurok
7	KI []	Zóna 7 gyors válaszidej hurok	Zóna 7 normál válaszidej hurok
8	KI []	Zóna 8 gyors válaszidej hurok	Zóna 8 normál válaszidej hurok

4. fejezet - B vített rendszer programozás

Megjegyzés: Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Zóna attribútumok:**[101]-[164] Zóna attribútum****Zóna attribútum gyári értékek (I = Bekapcsolva; N = Kikapcsolva)**

Jellemző	BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zónatípusa	KI	Csendes	Szaggatott	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
00 Nincs használva		N	N	N	N	N	N	N	N	N
01 Késletetett 1		I	I	I	I	N	I	N	N	N
02 Késletetett 2		I	I	I	I	N	I	N	N	N
03 Azonnali		I	I	I	I	N	I	N	N	N
04 Követ		I	I	N	I	N	I	N	N	N
05 Követ Otthonmaradó/Távozó		I	I	N	I	I	I	N	N	N
06 Késletetett Otthonmaradó/Távozó		I	I	N	I	I	I	N	N	N
07 Késletetett 24 óras T z (Vez.)		I	N	N	N	N	N	N	N	N
08 Normál 24 óras T z (Vez.)		I	N	N	N	N	N	N	N	N
09 24 óras felügyelt		N	I	N	N	I	N	N	N	N
10 24 óras csipogó		N	I	N	I	N	N	N	N	N
11 24 óras betörés		I	I	N	I	N	N	N	N	N
12 24 óras támadás (holdup)		N	I	N	N	N	N	N	N	N
13 24 óras gáz		I	N	N	N	N	N	N	N	N
14 24 óras h		I	N	N	N	N	N	N	N	N
15 24 óras orvos		I	I	N	N	N	N	N	N	N
16 24 óras támadás (pánik)		I	I	N	N	N	N	N	N	N
17 24 óras vészhelyzet		I	I	N	N	N	N	N	N	N
18 24 óras sprinkler		I	I	N	N	N	N	N	N	N
19 24 óras víz		I	I	N	N	N	N	N	N	N
20 24 óras h t		I	I	N	N	N	N	N	N	N
21 24 óras állandó szabotázs		I	I	N	N	N	N	N	N	N
22 Impulzusos kulcsos kapcs.		N	N	N	N	I	N	N	N	N
23 Kétállású kulcsos kapcsoló		N	N	N	N	I	N	N	N	N
24 Kés bbi felhasználásra		N	N	N	N	I	N	N	N	N
25 Követ késletetett		I	I	N	I	N	I	N	N	N
26 24 óras nem riasztó		N	N	N	N	I	N	N	N	N
27 Kés bbi felhasználásra		I	N	N	N	N	N	N	N	N
28 Kés bbi felhasználásra		I	N	N	N	N	N	N	N	N
29 Auto ellen rzőtt t z		I	N	N	N	N	N	N	N	N
30 Felügyelt t z		N	N	N	N	N	N	N	N	N
31 Nappali		I	I	N	I	I	I	N	N	N
32 Azonnali Otthonmaradó/Távozó		I	I	N	I	N	N	I	N	N
33 Push to Set		N	N	N	N	N	N	N	N	N
34 Final Door Set		N	N	N	N	N	N	N	N	N
35 24 óras Sziréna / csipogó		I	I	N	I	N	I	I	N	N
36 24 óras Szabotázs		N	I	N	N	N	I	I	N	N
37 Éjszakai		I	I	N	I	I	I	I	N	N
41 24 óras CO (vezetékes)		I	N	N	N	N	N	N	N	N
81 24 óras CO (vezeték nélküli)		I	N	N	N	N	N	N	I	N
87 Késl. 24 óras T z (vez.nékl.)		I	N	N	N	N	N	N	I	N
88 24 óras T z (vezeték nélküli)		I	N	N	N	N	N	N	I	N

Szakasz Zóna Zónatípus*
PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

[101]	1	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[102]	2	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[103]	3	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[104]	4	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[105]	5	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[106]	6	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[107]	7	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[108]	8	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

[109]	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[110]	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[111]	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[112]	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[113]	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[114]	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[115]	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[116]	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PC1832/PC1864 esetén:

[117]	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[118]	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[119]	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[120]	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[121]	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[122]	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[123]	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[124]	24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[125]	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[126]	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[127]	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[128]	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[129]	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[130]	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[131]	31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[132]	32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PC1864 esetén:

[133]	33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[134]	34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[135]	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[136]	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[137]	37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[138]	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[139]	39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[140]	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[141]	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[142]	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[143]	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[144]	44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[145]	45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[146]	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[147]	47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[148]	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[149]	49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[150]	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[151]	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[152]	52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[153]	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[154]	54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[155]	55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[156]	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[157]	57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[158]	58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[159]	59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[160]	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[161]	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[162]	62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[163]	63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[164]	64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Szakasz	Zóna	Zónatípus*	10	11	12	13	14	15	16
			10 - 13 attribútum kés bbi felhasználásra			NC	EOL	DEOL	

PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

[101]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[102]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[103]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[104]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[105]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[106]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[107]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[108]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Megjegyzés: *Ezen mező a Szekció [001]–[004]-ben programozhatóak, itt csak az áttekinthetőség könnyítése miatt szerepelnek.
 Megjegyzés: Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.
 Megjegyzés: A 14, 15, 16 attribútumok csak az alaplap 1-8 zóna esetén használható.

Rendszer id zít k:**[165] Maximális hívási kísérletek minden telefonszámra**

Gyári érték:005 [][][] Érvényes beírás 001-015-ig

[166] Tárcsázás után várakozás a handshake-re

Gyári érték:040 [][][] Érvényes beírás 001-255 másodperc (minden formátumnál)

[167] T-Link kommunikációs várakozás nyugtázásra

Gyári érték:020 [][][] Érvényes beírás 001-255 másodperc

[168] Nyári id számítás átállás (el reállítás)

	Gyári érték	Beállított
Hónap	003	[][][]
Hét	005	[][][]
Nap	000	[][][]
Óra	001	[][][]
Növelés	001	[][][]

[169] Téli id számítás átállás (visszaállítás)

	Gyári érték	Beállított
Hónap	010	[][][]
Hét	005	[][][]
Nap	000	[][][]
Óra	001	[][][]
Csökkentés	001	[][][]

[170] PGM kimenet id zítés

Gyári érték:005 [][][] Érvényes beírás 001-255 másodperc

[171] Szabotázs PGM kimenet id zít

Gyári érték:004 [][][] Érvényes beírás 001-255 perc

[173] Sziréna késleltetési id zít

Gyári érték:000 [][][] Érvényes beírás 001-255 perc

[175] Automata élesítés elhalasztási id zít

Gyári érték:000 [][][] Érvényes beírás 001-255 perc

[176] Keresztzőna / Rend rségi kód id zít

Gyári érték:060 [][][] Érvényes beírás 001-255 másodperc/perc

Automata élesítések programozása**[181]- [188] Automata élesítési id k**

Írjon be 4 számjegyet (óra; perc) minden napra, a rendszer automata élesítéséhez. Gyárilag mindegyik tiltva 9999-el.

Bevihet érvényes adatok: 0000-2359.

Megjegyzés: Az automatikus élesítés m kódését a [*][6] funkciókon belül engedélyezni kell (2).

PC1616/PC1832/PC1864:

[181] Partióció 1	vasárnap [][][][][]
	hétf [][][][][]
	kedd [][][][][]
	szerda [][][][][]
	csütörtök [][][][][]
	péntek [][][][][]
	szombat [][][][][]
[182] Partióció 2	vasárnap [][][][][]
	hétf [][][][][]
	kedd [][][][][]
	szerda [][][][][]
	csütörtök [][][][][]
	péntek [][][][][]
	szombat [][][][][]

PC1832/PC1864:

[183] Partióció 3	vasárnap [][][][][]
	hétf [][][][][]
	kedd [][][][][]
	szerda [][][][][]
	csütörtök [][][][][]
	péntek [][][][][]
	szombat [][][][][]
[184] Partióció 4	vasárnap [][][][][]
	hétf [][][][][]
	kedd [][][][][]
	szerda [][][][][]
	csütörtök [][][][][]
	péntek [][][][][]
	szombat [][][][][]

PC1864 esetén:

[185] Partióció 5	vasárnap [][][][][]
	hétf [][][][][]
	kedd [][][][][]
	szerda [][][][][]
	csütörtök [][][][][]
	péntek [][][][][]
	szombat [][][][][]
[186] Partióció 6	vasárnap [][][][][]
	hétf [][][][][]
	kedd [][][][][]
	szerda [][][][][]
	csütörtök [][][][][]
	péntek [][][][][]
	szombat [][][][][]

PC1864 esetén:

[187] Partióció 7	vasárnap [][][][][]
	hétf [][][][][]
	kedd [][][][][]
	szerda [][][][][]
	csütörtök [][][][][]
	péntek [][][][][]
	szombat [][][][][]
[188] Partióció 8	vasárnap [][][][][]
	hétf [][][][][]
	kedd [][][][][]
	szerda [][][][][]
	csütörtök [][][][][]
	péntek [][][][][]
	szombat [][][][][]

[190] Nincs mozgás élesítés el riasztás id zítése (összes partiócióra)

Gyári érték:0041 [][][][] Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs el riasztás

Nincs mozgás élesítés id zít k programozása

PC1616/PC1832/PC1864

[191] Partióció 1	[][][][] Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[192] Partióció 2	[][][][] Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000

PC1832/PC1864

[193] Partióció 3	[][][][] Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[194] Partióció 4	[][][][] Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000

PC1864

[195] Partióció 5	[][][][] Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[196] Partióció 6	[][][][] Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[197] Partióció 7	[][][][] Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[198] Partióció 8	[][][][] Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000

[199] Automata élesítés el riasztás id zít

Gyári érték:004 [][][][] Érvényes beírás 001-255 perc

5. fejezet - Partíció és zóna hozzárendelés

[201] Partíció kiválasztási maszk

Megjegyzés: Az 1-es partíció tiltása nem lehetséges! A kiválasztott partíció aktiválódik a rendszerben

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	Nem tiltható	PC1616/PC1832/PC1864 esetén
1	BE	<input type="checkbox"/>	Partíció 1 engedélyezve	Tiltva	PC1616/PC1832/PC1864 esetén
2	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 2 engedélyezve	Tiltva	PC1616/PC1832/PC1864 esetén
3	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 3 engedélyezve	Tiltva	PC1832/PC1864 esetén
4	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 4 engedélyezve	Tiltva	PC1832/PC1864 esetén
5	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 5 engedélyezve	Tiltva	PC1864 esetén
6	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 6 engedélyezve	Tiltva	PC1864 esetén
7	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 7 engedélyezve	Tiltva	PC1864 esetén
8	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 8 engedélyezve	Tiltva	PC1864 esetén

Zónák partícióhoz rendelése

BE=Partícióhoz rendelve, KI=Nincs hozzárendelés

Szekció	Partíció	Opció:	1	2	3	4	5	6	7	8
[202]	1	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
		PC1616/PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[203]	1	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
		PC1616/PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[204]	1	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
		PC1616/PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[205]	1	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
		PC1616/PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[206]	1	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[207]	1	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[208]	1	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[209]	1	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[210]	2	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
		PC1616/PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[211]	2	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
		PC1616/PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[212]	2	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
		PC1616/PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[213]	2	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
		PC1616/PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[214]	2	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[215]	2	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[216]	2	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[217]	2	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[218]	3	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
		PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[219]	3	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
		PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[220]	3	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
		PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[221]	3	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
		PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[222]	3	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[223]	3	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[224]	3	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[225]	3	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[226]	4	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
		PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[227]	4	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
		PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[228]	4	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
		PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[229]	4	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
		PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[230]	4	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[231]	4	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[232]	4	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[233]	4	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PC1864 esetén										
[234]	5	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén										
[235]	5	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén										
[236]	5	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén										
[237]	5	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén										
[238]	5	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén										
[239]	5	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén										
[240]	5	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén										
[241]	5	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén										
[242]	6	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén										
[243]	6	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén										
[244]	6	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén										
[245]	6	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén										
[246]	6	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén										
[247]	6	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén										
[248]	6	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén										
[249]	6	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén										
[250]	7	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén										
[251]	7	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén										
[252]	7	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén										
[253]	7	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén										
[254]	7	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén										
[255]	7	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén										
[256]	7	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén										
[257]	7	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén										
[258]	8	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén										
[259]	8	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén										
[260]	8	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén										
[261]	8	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén										
[262]	8	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén										
[263]	8	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén										
[264]	8	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén										
[265]	8	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén										

[330]-[333] Szabotázs üzenetkódok

[330]	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
PC1616	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
PC1832 esetén	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
PC1864	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[331]	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
PC1616	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
PC1832 esetén	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
PC1864	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[332]	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
PC1864 esetén	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[333]	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
PC1864 esetén	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64
	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[334]-[337] Szabotázs visszaállási üzenetkódok

[334]	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
PC1616	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
PC1832 esetén	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
PC1864	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[335]	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
PC1616	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
PC1832 esetén	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
PC1864	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[336]	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
PC1864 esetén	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[337]	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
PC1864 esetén	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64
	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[338] Egyéb szabotázs üzenetkódok

[]	1. Általános rendszer szabotázs	[]	3. Billenty zet kizárás
[]	2. Általános rendszer szabotázs visszaállítás		

[339]-[340] Zárási (élesítési) üzenetkódok

[339]	Kód 1	Kód 2	Kód 3	Kód 4	Kód 5	Kód 6	Kód 7	Kód 8
	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
	Kód 9	Kód 10	Kód 11	Kód 12	Kód 13	Kód 14	Kód 15	Kód 16
	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[340]	Kód 17	Kód 18	Kód 19	Kód 20	Kód 21	Kód 22	Kód 23	Kód 24
	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
	Kód 25	Kód 26	Kód 27	Kód 28	Kód 29	Kód 30	Kód 31	Kód 32
	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[341] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok

[]	1. Kés bbi felhasználásra	[]	6. Részleges zárás
[]	2. Kés bbi felhasználásra	[]	7. Speciális zárás
[]	3. Kés bbi felhasználásra	[]	8. Kés i zárás
[]	4. Kés bbi felhasználásra	[]	9. Kilépési hiba
[]	5. Automata zónakiiktatás		

[342]-[343] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

[342]	Kód 1	Kód 2	Kód 3	Kód 4	Kód 5	Kód 6	Kód 7	Kód 8
	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
	Kód 9	Kód 10	Kód 11	Kód 12	Kód 13	Kód 14	Kód 15	Kód 16
	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[343]	Kód 17	Kód 18	Kód 19	Kód 20	Kód 21	Kód 22	Kód 23	Kód 24
	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
	Kód 25	Kód 26	Kód 27	Kód 28	Kód 29	Kód 30	Kód 31	Kód 32
	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

[]	1. Kés bbi felhasználásra	[]	5. Kés bbi felhasználásra
[]	2. Kés bbi felhasználásra	[]	6. Automata élesítés törlése
[]	3. Kés bbi felhasználásra	[]	7. Speciális nyitás
[]	4. Kés bbi felhasználásra		

[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai

[]	1. Akkumulátor hiba riasztás	[]	5. Segéd tápegység hiba riasztás
[]	2. AC hiba riasztás	[]	6. TLM hiba kód (LINKS-en keresztül)
[]	3. Sziréna áramkör hiba riasztás	[]	7. Általános rendszer hiba
[]	4. T zóna hiba riasztás	[]	8. Ált. rendszer felügyeleti hiba riasztás

[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai

[]	1. Akkumulátor hiba visszaállítás	[]	5. Segéd tápegység hiba visszaállítás
[]	2. AC hiba visszaállítás	[]	6. TLM hiba kód visszaállítás
[]	3. Sziréna áramkör hiba visszaállítás	[]	7. Általános rendszer hiba visszaállítás
[]	4. T zóna hiba visszaállítás	[]	8. Ált. rendszer felügyeleti hiba visszaállítás
		[]	9. Hideg indítás

[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1.1.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód	<input type="checkbox"/>	7. Általános zóna hiba visszaállítás
<input type="checkbox"/>	2.2.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód	<input type="checkbox"/>	8. Rendellenesség Kód
<input type="checkbox"/>	3. Az eseménytár 75%-ig megtelt kód	<input type="checkbox"/>	9. Ált. zóna alacsony akku. fesz. riasztás
<input type="checkbox"/>	4. DLS kapcsolódás BE	<input type="checkbox"/>	10. Ált. zóna alacsony akku. fesz. visszaállítás
<input type="checkbox"/>	5. DLS kapcsolódás KI	<input type="checkbox"/>	11. Telepít i kilépés
<input type="checkbox"/>	6. Általános zóna hiba riasztás	<input type="checkbox"/>	12. Telepít i belépés

[348] Teszt átvitel üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1. Séta teszt vége kód	<input type="checkbox"/>	4. Periodikus teszt átviteli kód
<input type="checkbox"/>	2. Séta teszt kód	<input type="checkbox"/>	5. Rendszer teszt kód
<input type="checkbox"/>	3. Periodikus teszt átviteli kód hibajelzés esetén	<input type="checkbox"/>	6. Kés bbi felhasználásra

[349] PC5700 Karbantartási üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1. PC5700 Föld hiba	<input type="checkbox"/>	4. PC5700 TLM vonal 1 hiba visszaállítás
<input type="checkbox"/>	2. PC5700 Föld hiba visszaállítás	<input type="checkbox"/>	5. PC5700 TLM vonal 2 hiba
<input type="checkbox"/>	3. PC5700 TLM vonal 1 hiba	<input type="checkbox"/>	6. PC5700 TLM vonal 2 hiba visszaállítás

[350] Kommunikátor formátum – opciók

Megjegyzés: A harmadik telefonszám követi az els telefonszám kommunikációs formátumát.

Gyári: 04 1. telefonszám Gyári: 04 2. telefonszám

01 20BPS, 1400Hz handshake	05 Személyhívó, Pager	09 Private line
02 20BPS, 2300Hz handshake	06 Residential	10 Scantronics
03 DTMF CONTACT ID	07 10BPS, 1400Hz handshake	12 Robofon
04 SIA FSK	08 10BPS, 2300Hz handshake	13 Cesa 200

Megjegyzés: A Residential formátum nem okoz kommunikációs hibát sikertelen jelentés esetén.

Kommunikátor hívásirány opciók:**[351]-[358] Riasztás / visszaállítás hívásirányok:**

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2. Tel. szám	3. Kés bbi felhasználásra	4. Kés bbi felhasználásra	5. Kiegészít kommunikátor	6. Kés bbi felhasználásra	7. Kés bbi felhasználásra	8. Kés bbi felhasználásra
		Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	KI	KI	KI
[351]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[352]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[353]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[354]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[355]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[356]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[357]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[358]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[359]-[366] Szabotázs / visszaállítás hívásirányok:

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2. Tel. szám	3. Kés bbi felhasználásra	4. Kés bbi felhasználásra	5. Kiegészít kommunikátor	6. Kés bbi felhasználásra	7. Kés bbi felhasználásra	8. Kés bbi felhasználásra
		Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	KI	KI	KI
[359]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[360]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[361]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[362]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[363]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[364]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[365]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[366]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[367]-[374] Nyitás / zárás hívásirányok

Szekció	Partíció	Opció	1. Tel szám	2. Tel. szám	3. Kés bbi felhasználásra	4. Kés bbi felhasználásra	5. Kiegészít kommunikátor	6. Kés bbi felhasználásra	7. Kés bbi felhasználásra	8. Kés bbi felhasználásra
		Gyári	KI	KI	KI	KI	KI	KI	KI	KI
[367]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[368]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[369]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[370]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[371]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[372]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[373]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[374]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[375] Karbantartási riasztás / visszaállítás hívásirányok

Szekció	Opció	1. Tel szám	2. Tel. szám	3. Kés bbi felhasználásra	4. Kés bbi felhasználásra	5. Kiegészít kommunikátor	6. Kés bbi felhasználásra	7. Kés bbi felhasználásra	8. Kés bbi felhasználásra
	Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	KI	KI	KI
[375]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[376] Rendszer teszt átvitel hívásirányok

Szekció	Opció	1. Tel szám	2. Tel. szám	3. Kés bbi felhasználásra	4. Kés bbi felhasználásra	5. Kiegészít kommunikátor	6. Kés bbi felhasználásra	7. Kés bbi felhasználásra	8. Kés bbi felhasználásra
	Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	KI	KI	KI
[376]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[377] Kommunikációs változók

Gyári

003	[][]	Riasztás számláló (riasztás / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	[][]	Riasztás számláló (szabotázs / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	[][]	Riasztás számláló (karbantartás / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
000	[][]	Átviteli késleltetés	(001-255 másodperc)
030	[][]	AC hiba kommunikáció késleltetés	(001-255 perc / óra*)
002	[][]	TLM hiba késleltetés	(003-255)
030	[][]	Teszt átvitel id köz (vezeték)	(001-255 perc / óra / nap**)
030	[][]	Kés bbi felhasználásra	
007	[][]	Zóna alacsony akkumulátor átviteli késleltetés	(000-255 nap)
030	[][]	Rendellenesség átviteli ciklus	(000-255 nap / óra***)
000	[][]	Kommunikáció törlési id ablak	(000-255 perc)

Megjegyzés: Az AC hibajelzés azonnal átvitelre kerül, ha [000]-ként van programozva.

* Függs a [382] Opció 6-os pontjától.

** Függs a [023] Opció 4-es pontjától és a [702] Opció 3-as pontjától.

*** Függs a [380] Opció 8-as pontjától

[378] A teszt átvitel id pontja

Gyári érték

9999 [][][][] (Érvényes értékek: 0000-2359, 9999 nincs átvitel)

[379] Periodikus DLS átvitel id pontja

Gyári érték

9999 [][][][] (Érvényes értékek: 0000-2359, 9999 véletlen id beállítása, FFFF nincs átvitel)

Kommunikátor opciók:**[380] Els kommunikációs opció kód**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE [][]	Kommunikáció engedélyezve	Kommunikáció tiltva
2	KI [][]	Visszaállítás sziréna kikapcsolási id után	Visszaállítás a zónát követi
3	KI [][]	Impulzus tárcsázás	DTMF tárcsázás
4	KI [][]	Kapcsolás impulzus tárcs.-ra 5. próbálkozásnál	DTMF tárcsázás minden hívásnál
5	KI [][]	3.telefonszám engedélyezve	3.telefonszám tiltva
6	KI [][]	Felváltva tárcsáz (1.és 3. között)	Próbálkozások 1.számra, majd a 3. szám hívása
7	KI [][]	Kés bbi felhasználásra	
8	KI [][]	Rendell. követi a zónaaktivitást (órák)	Rendell. Élesítést követi (napok)

[381] Második kommunikációs opció kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [][]	Bill. jelzés riasztás utáni nyitásnál	Billenty zeti jelzés riasztás utáni nyitásnál tiltva
2	KI [][]	Szirenajelzés riasztás utáni nyitásnál	Szirenajelzés riasztás utáni nyitásnál tiltva
3	KI [][]	SIA programozott jelentéskódot küld	SIA automatikus jelentéskódot küld
4	KI [][]	Zárás meger sítés engedélyezett	Zárás meger sít tiltva
5	BE [][]	Telefonsz. 1 & 3 Behallgatás eng. (PC5900)	Telefonsz. 1 & 3 Behallgatás tiltva
6	BE [][]	Telefonszám 2 Behallgatás eng. (PC5900)	Telefonszám 2 Behallgatás tiltva
7	KI [][]	Contact ID programozott jelentéskódot küld	Contact ID automatikus jelentéskódot küld
8	KI [][]	Kés bbi felhasználásra	

[382] Harmadik kommunikációs opció kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [][]	Contact ID. Részleges zárás azonosító 5	Contact ID. Részleges zárás azonosító 4
2	KI [][]	Riasztási kommunikáció eng. séta teszt alatt	Riasztási kommunikáció tiltva séta teszt alatt
3	KI [][]	Riasztási kommunikáció törlés üzenet eng.	Riasztási kommunikáció törlés üzenet tiltva
4	KI [][]	Hívásvárakoztatás törlés engedélyezve	Hívásvárakoztatás törlés tiltva
5	KI [][]	T-Link modul engedélyezve	T-Link modul tiltva
6	KI [][]	AC hiba átvitel késleltetése órákban	AC hiba átviteli késleltetése percekben
7	KI [][]	Residential tárcsázás próbálkozás 1	Residential tárcsázás próbálkozás a beállított
8	KI [][]	Kés bbi felhasználásra	

[383] Negyedik kommunikációs opció kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [][]	Azonosító kód követi a telefonszám sorszámat	Azonosító kód követi a partíció számát
2	KI [][]	Kés bbi felhasználásra	
3	KI [][]	Kés bbi felhasználásra	
4	KI [][]	Kés bbi felhasználásra	
5	KI [][]	Kés bbi felhasználásra	
6	KI [][]	Kés bbi felhasználásra	
7	KI [][]	Kés bbi felhasználásra	
8	KI [][]	Kés bbi felhasználásra	

[389] T-Link hiba ellen rzési id zít

Gyári

007 [][][] T-Link hiba ellen rzési id zít (001-255 másodperc)

Attribútum	1	2	3	4	5	6	7	8
PGM opció	Szerviz		TLM		Zóna	Zóna	Zóna	Óra elvesz-
BE	Szükség	AC hiba	Hiba	FTC	Hiba	Szabotázs	akku hiba	tése
KI	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva
[09] Rendszer hiba								
PGM opció	Betörés	T z	Pánik	Orvos	Felügy.	Els bbség	Feltart.	Id zítés
BE	Esemény	Esemény	Esemény	Esemény	Esemény	esemény	Esemény	követése*
KI	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Kapcsolt
[10] Rendszer esemény								N
PGM opció			Nem inv.					Kapcsolat
BE			Invertált					ÉS
KI								VAGY
[29], [35]..[41] Zónakövet	N	N	N	N	N	N	N	N
PGM opció	T z	Pánik	Betörés	Nyitás/	Zóna auto	Orvosi	Rend r-	Impulzus
BE	Esemény	Esemény	Esemény	Zárás	kiiktatás	Esemény	ségi kód	
KI	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva
[31] Alt. kommunikátor	N	N	N	N	N	N	N	N
PGM opció								Impulzus
BE								Kapcsolt
KI								I
[32] Nyitás riasztás után	N	N	N	N	N	N	N	N

* ha ez BE állásban van, az összes többinek is abban kell lenni

Szekció	PGM#	Típus	Partíció	1	2	3	4	5	6	7	8
Központ											
[501]	1	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[502]	2	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208/Központ*											
[503]*	3	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[504]*	4	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208											
[505]	5	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[506]	6	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[507]	7	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[508]	8	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[509]	9	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[510]	10	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Megjegyzés:* ha használják a b vít és alappaneli PGM-et (3 és 4), program szerint megegyez en fognak m ködni

PC5204											
[511]	11	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[512]	12	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[513]	13	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[514]	14	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PGM kimenet partícióhoz rendelése

[551]-[564] PGM kimenet partícióhoz rendelése

Megjegyzés: A PGM típusok [29], [35]..[41] Zónakövet kimenet esetén a megfelelő zónák választhatóak ki a 8 zónából.

Szekció	PGM#	Típus	Partíció (zóna)	1	2	3	4	5	6	7	8
Központ											
[551]	1	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[552]	2	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208/Központ*											
[553]*	3	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[554]*	4	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208											
[555]	5	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[556]	6	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[557]	7	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[558]	8	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[559]	9	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[560]	10	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5204											
[561]	11	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[562]	12	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[563]	13	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[564]	14	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zónakövet PGM-ek beállítása:

PGM típus	Attribútum	1	2	3	4	5	6	7	8
29 Zónakövet	Zóna 1-8	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
35 Zónakövet	Zóna 9-16	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
36 Zónakövet	Zóna 17-24	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
37 Zónakövet	Zóna 25-32	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
38 Zónakövet	Zóna 33-40	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
39 Zónakövet	Zóna 41-48	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
40 Zónakövet	Zóna 49-56	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
41 Zónakövet	Zóna 57-64	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64

9. fejezet - Kib vített üzenetkódok

[601]-[604] Zárási (élesítési) üzenetkódok

[601]	Kód 33	Kód 34	Kód 35	Kód 36	Kód 37	Kód 38	Kód 39	Kód 40
	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
	Kód 41	Kód 42	Kód 43	Kód 44	Kód 45	Kód 46	Kód 47	Kód 48
	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
[602]	Kód 49	Kód 50	Kód 51	Kód 52	Kód 53	Kód 54	Kód 55	Kód 56
	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
	Kód 57	Kód 58	Kód 59	Kód 60	Kód 61	Kód 62	Kód 63	Kód 64
	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
[603]	Kód 65	Kód 66	Kód 67	Kód 68	Kód 69	Kód 70	Kód 71	Kód 72
	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
	Kód 73	Kód 74	Kód 75	Kód 76	Kód 77	Kód 78	Kód 79	Kód 80
	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
[604]	Kód 81	Kód 82	Kód 83	Kód 84	Kód 85	Kód 86	Kód 87	Kód 88
	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
	Kód 89	Kód 90	Kód 91	Kód 92	Kód 93	Kód 94	Kód 95	[][]
	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]

[605]-[608] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

[605]	Kód 33	Kód 34	Kód 35	Kód 36	Kód 37	Kód 38	Kód 39	Kód 40
	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
	Kód 41	Kód 42	Kód 43	Kód 44	Kód 45	Kód 46	Kód 47	Kód 48
	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
[606]	Kód 49	Kód 50	Kód 51	Kód 52	Kód 53	Kód 54	Kód 55	Kód 56
	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
	Kód 57	Kód 58	Kód 59	Kód 60	Kód 61	Kód 62	Kód 63	Kód 64
	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
[607]	Kód 65	Kód 66	Kód 67	Kód 68	Kód 69	Kód 70	Kód 71	Kód 72
	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
	Kód 73	Kód 74	Kód 75	Kód 76	Kód 77	Kód 78	Kód 79	Kód 80
	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
[608]	Kód 81	Kód 82	Kód 83	Kód 84	Kód 85	Kód 86	Kód 87	Kód 88
	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
	Kód 89	Kód 90	Kód 91	Kód 92	Kód 93	Kód 94	Kód 95	[][]
	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]

10. fejezet - Kib vített hatástalanítási opciók

[681]-[688] Automata hatástalanítási id pont

Írjon be 4 számjegyet (óra; perc) minden napra, a rendszer automata élesítéséhez. Gyárilag mindegyik tiltva 9999-el.

Bevihet érvényes adatok: 0000-2359.

PC1616/PC1832/PC1864:

PC1832/PC1864:

PC1864 esetén:

PC1864 esetén:

[681]	Partióció 1
vasárnap	[][][][]
hétf	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]
[682]	Partióció 2
vasárnap	[][][][]
hétf	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]

[683]	Partióció 3
vasárnap	[][][][]
hétf	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]
[684]	Partióció 4
vasárnap	[][][][]
hétf	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]

[685]	Partióció 5
vasárnap	[][][][]
hétf	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]
[686]	Partióció 6
vasárnap	[][][][]
hétf	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]

[687]	Partióció 7
vasárnap	[][][][]
hétf	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]
[688]	Partióció 8
vasárnap	[][][][]
hétf	[][][][]
kedd	[][][][]
szerda	[][][][]
csütörtök	[][][][]
péntek	[][][][]
szombat	[][][][]

[691]-[698] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

A nyolc partícióra külön automata hatástalanítási ünnepnap táblázat adható meg. Partícióként 14 dátum adható meg, hat számjeggyel. Egy dátum a hónap, nap, év sorrendben, mindegyik két számjeggyel adható meg. A partíció nem hatástalanítható a megadott dátum alkalmával. A tiltáshoz a 999999-et kell megadni.

PC1616/PC1832/PC1864:

PC1832/PC1864:

PC1864 esetén:

PC1616/PC1832:

[691]	Partióció 1
Ünnep1	[][][][][][]
Ünnep2	[][][][][][]
Ünnep3	[][][][][][]
Ünnep4	[][][][][][]
Ünnep5	[][][][][][]
Ünnep6	[][][][][][]
Ünnep7	[][][][][][]
Ünnep8	[][][][][][]
Ünnep9	[][][][][][]
Ünnep10	[][][][][][]
Ünnep11	[][][][][][]
Ünnep12	[][][][][][]
Ünnep13	[][][][][][]
Ünnep14	[][][][][][]

[692]	Partióció 2
Ünnep1	[][][][][][]
Ünnep2	[][][][][][]
Ünnep3	[][][][][][]
Ünnep4	[][][][][][]
Ünnep5	[][][][][][]
Ünnep6	[][][][][][]
Ünnep7	[][][][][][]
Ünnep8	[][][][][][]
Ünnep9	[][][][][][]
Ünnep10	[][][][][][]
Ünnep11	[][][][][][]
Ünnep12	[][][][][][]
Ünnep13	[][][][][][]
Ünnep14	[][][][][][]

[693]	Partióció 3
Ünnep1	[][][][][][]
Ünnep2	[][][][][][]
Ünnep3	[][][][][][]
Ünnep4	[][][][][][]
Ünnep5	[][][][][][]
Ünnep6	[][][][][][]
Ünnep7	[][][][][][]
Ünnep8	[][][][][][]
Ünnep9	[][][][][][]
Ünnep10	[][][][][][]
Ünnep11	[][][][][][]
Ünnep12	[][][][][][]
Ünnep13	[][][][][][]
Ünnep14	[][][][][][]

[694]	Partióció 4
Ünnep1	[][][][][][]
Ünnep2	[][][][][][]
Ünnep3	[][][][][][]
Ünnep4	[][][][][][]
Ünnep5	[][][][][][]
Ünnep6	[][][][][][]
Ünnep7	[][][][][][]
Ünnep8	[][][][][][]
Ünnep9	[][][][][][]
Ünnep10	[][][][][][]
Ünnep11	[][][][][][]
Ünnep12	[][][][][][]
Ünnep13	[][][][][][]
Ünnep14	[][][][][][]

[900] Panel verzió kijelzése**[901] Telepítési séta teszt mód engedélyezése / tiltása****[902] Modul felügyelet újraindítása****[903] Modul felügyelet kijelzés****[904] Vezeték nélküli modul elhelyezés teszt**

További információ a PC5132 Telepítési kézikönyvben

Adó / modul választás (zóna 01-32).

[#] kilép.

Elhelyezés	LED billentyűzet	LCD billentyűzet	Csengő / Csipogó
JÓ	1. fény világít	„GOOD” („JÓ”)	egy hangjelzés
ROSSZ	3. fény világít	„BAD” („ROSSZ”)	három hangjelzés

[989] Mesterkód gyári visszaállítása**[990] Telepítési kizárás engedélyezve****[991] Telepítési kizárás tiltva****[993] LINKS2x50 gyári alapértékeinek visszaállítása****[995] Escort 5580 gyári alapértékeinek visszaállítása****[996] PC5132 gyári alapértékeinek visszaállítása****[997] PC5400 gyári alapértékeinek visszaállítása****[998] PC5900 gyári alapértékeinek visszaállítása****[999] Központ panel gyári alapértékeinek visszaállítása**

„A” Függelék: Az LCD5500Z billentyűzet programozása

LCD5500Z v3.0 vagy magasabb verziószámú billentyűzetek

Az LCD5500Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

A magyar nyelv kiválasztása

A (<>) billentyűket folyamatosan nyomva tartva eljön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet.

Belépés LCD5500 programozásába

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítési kód]-ot. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szekció három karakteres számát.

Programozható Címkek

A zóna címkeket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkek megváltoztatásának menete következik:

Lépjen be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.

A (< >) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.

Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betűt írja fel. A számbillentyű újbóli lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:

[1] - A, B, C, 1 [2] - D, E, F, 2 [3] - G, H, I, 3 [4] - J, K, L, 4 [5] - M, N, O, 5
[6] - P, Q, R, 6 [7] - S, T, U, 7 [8] - V, W, X, 8 [9] - Y, Z, 9,0 [0] - szóköz

A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (< >) billentyűket a továbblapozáshoz.

Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [*] gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [*]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billentyűt.

A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*] billentyűt. Folytassa a 2. lépést, amíg valamennyi címke programozásával nem végzett.

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítési kód]-ot, majd nyomja le a [*] billentyűt.

[001] - [064] Zóna címkek (14 karakter)

Gyári: „Zone 1” – „Zone 64” [_ _ _ _ _]

Jegyezze be a zónacímkeket a harmadik oldalon található táblázatba!

[065] Tűzriasztás címke (14 karakter)

Gyári: „Fire Zone” [_ _ _ _ _]

[066] Sikertelen Élesítés Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „System Has Failed to Arm” [_ _ _ _ _]

[067] Riasztás Élesítés alatt Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „Alarm Occurred While Armed <>” [_ _ _ _ _]

[070] Első felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE [_]	Pánik gomb kijelzés bekapcsolva	Pánik gomb kijelzés kikapcsolva
2	BE [_]	Zóna kiiktatás kijelzés bekapcsolva	Zóna kiiktatás kijelzés kikapcsolva
3	BE [_]	Üzemzavar kijelzés bekapcsolva	Üzemzavar kijelzés kikapcsolva
4	BE [_]	Riasztási memória kijelzés bekapcsolva	Riasztási memória kijelzés kikapcsolva
5	BE [_]	Ajtócsengő vezérlés kijelzés bekapcsolva	Ajtócsengő vezérlés kikapcsolva
6	BE [_]	Felhasználói kód kijelzés bekapcsolva	Felhasználói kód kijelzés kikapcsolva
7	BE [_]	Felhasználói funkciók kijelzés bekapcsolva	Felhasználói funkciók kijelzés kikapcsolva
8	BE [_]	Kimenet ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kimenet ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

[071] Második felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [_]	Telepítési prog. kijelzés bekapcsolva	Telepítési prog. kijelzés kikapcsolva
2	BE [_]	Otthonmaradó élesítés kijelzés bekapcsolva	Otthonmaradó élesítés kijelzés kikapcsolva
3	BE [_]	Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva	Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva
4	BE [_]	Követ élesítés kijelzés bekapcsolva	Követ élesítés kijelzés kikapcsolva
5	KI [_]	Gyors kilépés kijelzés bekapcsolva	Gyors kilépés kijelzés kikapcsolva
6	BE [_]	Eseménytár megtekintésének bekapcsolva	Eseménytár megtekintésének kikapcsolva
7	KI [_]	Kézbíró felhasználásra	
8	KI [_]	Zene bemenet bekapcsolva	Zene bemenet kikapcsolva

[072] Harmadik felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE [_]	Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva	Rendszer teszt kijelzés kikapcsolva
2	BE [_]	Idő és dátum kijelzés bekapcsolva	Idő és dátum kijelzés kikapcsolva
3	BE [_]	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés bekapcs.	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
4	BE [_]	Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva	Auto. élesítési idő kijelzés kikapcsolva
5	BE [_]	Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva	Letöltés engedélyezés kijelzés kikapcsolva
6	BE [_]	Fényer ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Fényer ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
7	BE [_]	Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kontraszt ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
8	BE [_]	Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Csipogó ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

[073] Letöltött üzenet kijelzése

Gyári: 003 [_ _] (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

„B” Függelék: LCD5501Z billentyűzet programozása:

LCD5501Z v2.1 vagy magasabb verziószámú billentyűzetek

Az LCD5501Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

Belépés LCD5501Z programozásába

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítési kód]-ot. Lépjen be a Szekció [000]-ba a billentyűzet programozásához. Üsse be a programozni kívánt szakasz számát [6] vagy [7]. Kapcsolja ki vagy be az opciókat a számuknak megfelelően. A szekció programozása végén nyomjon #-et a kilépéshez. Majd a billentyűzet programozásból való kilépéshez ismét nyomja meg a #-et. A programozói módból szintén a # billentyűvel léphet ki.

Id opció

Az LCD5501Z mindig kijelzi az aktuális időt, amennyiben a billentyűzetet nem nyomnak meg gombot 35mp-ig. Az időbeállítás a felhasználói füzetében található. A megfelelő kijelzéshez állítsa be a Szekció [6] Opciót 1-3-at. Kiválasztható a megfelelő szekciókkal, hogy egy nyitott zóna esetén, az idő nincs kijelvezve.

Riasztás kijelzés élesített állapotban

Tiltható a riasztás kijelzés az élesített állapotban a Szekció [6] Opciót 5 segítségével.

Vészhelyzeti gomb opció

Engedélyezni vagy tiltani lehet a tűz, segélykérés, illetve pánik gombokat. Több információért nézze meg a központ programozói füzetét. A segélykérés gombok programozása a Szekció [7] Opciót 1-3 segítségével történhet.

Ajtócsengő funkció zóna nyitáskor és záráskor

Az LCD5501Z billentyűzetek gyárilag programozva vannak a zóna nyitás/zárás jelzésére, mint ajtócsengő. Programozása a Szekció [6] Opció 6-7 segítségével.

Ajtócsengő hangok:

- [1] 4 gyors csipogás (gyári)
- [2] Bing-Bing hang (azonos tónus)
- [3] Ding-Dong hang (változó tónus)
- [4] „Riasztó” hang

Zóna bemenet / PGM kimenet

Az LCD5501Z billentyűzet "Z/P" csatlakozó pontja használható zóna bemenetként, vagy valamely PGM kimenet követésére. Ez a Szekció [6] Opció 8 beállításával választható. A követendő PGM száma a Szekció [8]-ban adható meg.

[6] LCD5501Z billentyűzet opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Helyi órakijelzés engedélyezve	Helyi órakijelzés tiltva
2	KI []	Órakijelzés 12-órás	Órakijelzés 24-órás
3	KI []	Nyitott zóna átírja az órát	Nyitott zóna nem írja át az órát
4	KI []	Kés bbi felhasználásra	
5	KI []	Riasztás nincs kijelvezve élesített állapotban	Riasztás ki van jelezve élesített állapotban
6	KI []	Ajtócsengő engedélyezve zónák nyitásánál	Ajtócsengő tiltva zónák nyitásánál
7	KI []	Ajtócsengő engedélyezve zónák zárásánál	Ajtócsengő tiltva zónák zárásánál
8	KI []	"Z/P" csatlakozó: zóna bemenet	"Z/P" csatlakozó: PGM kimenet

[7] Segély gomb opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	[F] Tűzgomb engedélyezve	[F] Tűzgomb engedélyezve tiltva
2	KI []	[A] Segély gomb engedélyezve	[A] Segély gomb engedélyezve tiltva
3	KI []	[P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb engedélyezve tiltva
4	KI []	Kés bbi felhasználásra	
5	KI []	Kés bbi felhasználásra	
6	KI []	Kés bbi felhasználásra	
7	KI []	Kés bbi felhasználásra	
8	KI []	Kés bbi felhasználásra	

[8] követendő PGM

Gyári: 01 [] [] Értéke: 01-14

Ajtócseng funkció programozás:

Az LCD5501Z billentyűzet különböző ajtócseng hangokra programozható, zónánként. A programozás nyitásra és/vagy zárásra egyaránt történhet.

Programozás menete:

1. Üsse be: [*][8][Telepítési kód] Üsse be: [*] (Ezzel belépett az ajtócseng programozásba)

3. Üsse be a zónaszámot [01-64]

4. Kapcsoljon be egyet az opció 1-4 (kiválasztott hang) közül., Majd a # lenyomásával lépjen ki.

Megjegyzés: Csak egy opció lehet bekapcsolva. Ha több van bekapcsolva, akkor az első fog működni. Ha egyik sincs engedélyezve, akkor nem lesz hangjelzés.

5. Programozza fel a többi zónát. 3. 4. lépés ismétlésével.

6. Ha kész lépjen ki a # gomb lenyomásával.

Ajtócseng hang programozás:

Zóna	Megnevezés	[1] 4 gyors	[2] Bing-Bing	[3] Ding-Dong	[4] Sziréna
[01]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[02]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[03]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[04]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[05]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[06]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[07]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[08]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[09]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[10]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[11]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[12]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[13]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[14]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[15]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[16]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[17]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[18]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[19]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[20]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[21]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[22]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[23]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[24]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[25]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[26]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[27]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[28]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[29]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[30]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[31]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[32]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[33]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[34]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[35]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[36]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[37]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[38]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[39]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[40]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[41]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[42]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[43]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[44]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[45]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[46]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[47]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[48]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[49]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[50]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[51]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[52]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[53]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[54]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[55]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[56]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[57]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[58]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[59]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[60]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[61]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[62]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[63]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[64]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

„C” Függelék: A PK55XX/RFK55XX billentyűzetek programozása

PK55XX billentyűzetek:

- PK5500 LCD billentyűzet
- PK5501 IKON billentyűzet
- PK5508 LED billentyűzet
- PK5516 LED billentyűzet

RFK55XX billentyűzetek:

- RFK5500 LCD billentyűzet
- RFK5501 IKON billentyűzet
- RFK5508 LED billentyűzet
- RFK5516 LED billentyűzet

Az RFK jelzésű billentyűzetek vezetékek nélküli vevőegységgel vannak egybeépítve.

A magyar nyelv kiválasztása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

A (< >) billentyűket folyamatosan nyomva tartva eljön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet. Beállítható a nyelvválasztás menü kijelzése, hogy csak a programozói módban legyen látható; a Szekció [077] Opció 7 segítségével. Ezután célszerű belépni a billentyűzet programozási menüjébe ([*][8][Telepít i kód][*]) és ott a Szekció [996]-ban gyári alapértéke állítani a címkéket. Így minden billentyűzet által megjelenített címke (Zóna címke, T z riasztás címke, Sikertelen élesítés üzenet címke, stb.) magyarul jelenik meg. Ezt követően átírhatóak a zóna címkék, és áttölthetők a további billentyűzetekre.

Fényerő szabályozás (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

LCD billentyűzetben a [*][6] menüben elérhető a háttérvilágítási fényerő opció. A billentyűzetrel lehetőség nyílik 10 különféle háttérvilágítási opció átlapozására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt háttérvilágítás kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Háttérfény szabályozás (Csak PK55XX/RFK55XX LED/IKON esetén.)

A LED/IKON billentyűzeteken a [*][6] menüben a (>) segítségével lehetőség nyílik 4 különféle háttérvilágítási opció kiválasztására. Használja a (>) billentyűt a kívánt háttérvilágítás kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Kontraszt szabályozás (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

LCD billentyűzetben a [*][6] menüben elérhető a kontraszt opció. Ezzel az opcióval a billentyűzetrel lehetőség nyílik tíz különféle kontraszt opció átlapozására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt kontraszt kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Billentyűzet csipogó szabályozása

LCD billentyűzetben a [*][6] menüben is elérhető a zümmer opció. Ezzel az opcióval a billentyűzetrel lehetőség nyílik 21 különféle billentyűzet hang opció beállítására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt hang kiválasztására, majd nyomja meg a [#] gombot.

A LED/IKON billentyűzeteken a [*][6] menüben a (<) segítségével lehetőség nyílik 21 különféle billentyűzet hang opció beállítására. Használja a (<) billentyűt a kívánt hang kiválasztására, majd nyomja meg a [#] gombot. Ezzel kilép.

A PK55XX/RFK55XX billentyűzetek használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

Belépés PK55XX/RFK55XX programozásába

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepít i kód]-ot. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szekció három karakteres számát.

Id opció

A PK550/RFK5500/PK5501/RFK5501 mindig kijelzi az aktuális időt amennyiben a billentyűzetben nem nyomnak meg gombot 35mp-ig. Az idő beállítás a felhasználói füzetében található. A megfelelő kijelzéshez állítsa be a Szekció [076] Opciót 2, 3-at. Kiválasztható a megfelelő menüpontokkal, hogy egy nyitott zóna esetén, az idő nincs kijelvezve.

Riasztás kijelzés élesített állapotban

Tiltható a riasztás kijelzés az élesített állapotban a Szekció [077] Opció 7 segítségével.

Vészhelyzeti gomb opció

Engedélyezni vagy tiltani lehet a z, segélykérés, illetve pánik gombokat. Több információért nézze meg a központ programozói füzetét. A segélykérés gombok programozása a Szekció [074] Opció 1-3 segítségével történhet.

Ajtócseng funkció zóna nyitáskor és záraskor

A PK550/RFK5500/PK5501/RFK5501 billentyűzetek gyárilag programozva vannak a zóna nyitás/zárás jelzésére, mint ajtócsengő. Programozása a Szekció [077] Opció 1, 2 segítségével.

Ajtócseng hangok:

- [1] 4 gyors csipogás (gyári)
- [2] Bing-Bing hang (azonos tónus)
- [3] Ding-Dong hang (változó tónus)
- [4] „Riasztó” hang

Zóna bemenet / PGM kimenet

Az PK55XX/RFK55XX billentyűzet "Z/P" csatlakozó pontja használható zóna bemenetként, vagy valamely PGM kimenet követésére, ill. programozható helyi PGM kimenetként is. Ez a Szekció [077] Opció 3 beállításával választható. A követendő PGM száma a Szekció [080]-ban adható meg. Helyi PGM-ként a vezérlés funkcióbillentyűvel oldható meg. A helyi PGM lehet kétállapotú, vagy impulzusos is. Az impulzusidő a Szekció [082]-ben állítható be. A helyi PGM lehetőség csak V1.1 és újabb esetén használható.

Programozható címkék (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

A zóna címkéket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkék megváltoztatásának menete következik:

Lépjen be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.

A (< >) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.

Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betűt írja fel. A számbillentyű újabb lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:

- | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| [1] - A, B, C, 1 | [2] - D, E, F, 2 | [3] - G, H, I, 3 | [4] - J, K, L, 4 | [5] - M, N, O, 5 |
| [6] - P, Q, R, 6 | [7] - S, T, U, 7 | [8] - V, W, X, 8 | [9] - Y, Z, 9, 0 | [0] - szóköz |

A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (< >) billentyűket a továbblapozáshoz.

Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [*] gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [*]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billentyűt.

A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*] billentyűt. Folytassa a 2. lépést, amíg valamennyi címke programozásával nem végzett.

Megjegyzés: A címkék programozása rész a [][6][Mesterkód] Felhasználói funkció részben is elérhető, így a felhasználói is átírhatja a zónák címkéit.*

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepít i kód]-ot, majd nyomja le a [*] billenty t.

[001] - [064] Zóna címkék (2x14 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „Zone 1” – „Zone 64”

Gyári: „Zóna 1” – „Zóna 64”

Jegyezze be a zónacímkeket a táblázatba!

[065] T z riasztás címke (2x14 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „Fire Zone”

Gyári: „T z zóna”

[066] Sikertelen élesítés üzenet címke (2x16 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „System Has”

Gyári: „Failed to Arm”

Gyári: „A rendszer”

Gyári: „nem élesíthet ”

[067] Riasztás élesítés alatt üzenet címke (2x16 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „Alarm Occurred”

Gyári: „While Armed <>”

Gyári: „Riasztás történt”

Gyári: „élesítés alatt”

[071] Els felhasználói kijelz maszk

Opció Gyári/Állapot BE

- | | | | |
|---|----|-----|--|
| 1 | BE | [] | [P] Pánik gomb kijelzés bekapcsolva |
| 2 | BE | [] | Auto. élesítés beállítás kijelzés bekapcs. |
| 3 | BE | [] | Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva |
| 4 | BE | [] | Követ élesítés kijelzés bekapcsolva |
| 5 | KI | [] | Gyors kilépés kijelzés bekapcsolva |
| 6 | KI | [] | Thermosztát kontroll kijelzés bekapcsolva |
| 7 | KI | [] | Minden hiba nyugtázás kijelzés bekapcsolva |
| 8 | KI | [] | Zene bemenet kijelzés bekapcsolva |

KI

- | |
|---|
| [P] Pánik gomb kijelzés kikapcsolva |
| Auto. élesítés beállítás kijelzés kikapcsolva |
| Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva |
| Követ élesítés kijelzés kikapcsolva |
| Gyors kilépés kijelzés kikapcsolva |
| Thermosztát kontroll kijelzés kikapcsolva |
| Minden hiba nyugtázás kijelzés kikapcsolva |
| Zene bemenet kijelzés kikapcsolva |

[072] Második felhasználói kijelz maszk

Opció Gyári/Állapot BE

- | | | | |
|---|----|-----|--|
| 1 | BE | [] | Felhaszn. által indított hívás kij. bekapcs. |
| 2 | KI | [] | Kés bbi felhasználásra |
| 3 | KI | [] | Sétateszt kijelzés engedélyezve |
| 4 | BE | [] | Kimeneti parancs #1 kijelzés bekapcsolva |
| 5 | BE | [] | Kimeneti parancs #2 kijelzés bekapcsolva |
| 6 | KI | [] | Kimeneti parancs #3 kijelzés bekapcsolva |
| 7 | KI | [] | Kimeneti parancs #4 kijelzés bekapcsolva |
| 8 | KI | [] | Kés bbi felhasználásra |

KI

- | |
|---|
| Felhaszn. által indított hívás kijelzés kikapcsolva |
| Sétateszt kijelzés tiltva |
| Kimeneti parancs #1 kijelzés kikapcsolva |
| Kimeneti parancs #2 kijelzés kikapcsolva |
| Kimeneti parancs #3 kijelzés kikapcsolva |
| Kimeneti parancs #4 kijelzés kikapcsolva |

[073] Letöltött üzenet kijelzése

Gyári: 003

[]	[]	[]
-----	-----	-----

(Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billenty zet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[074] Billenty opciók

Opció Gyári/Állapot BE

- | | | | |
|---|----|-----|---------------------------------|
| 1 | BE | [] | [F] T z gomb engedélyezve |
| 2 | BE | [] | [A] Segélykér gomb engedélyezve |
| 3 | BE | [] | [P] Pánik gomb engedélyezve |
| 4 | KI | [] | Kés bbi felhasználásra |
| 5 | KI | [] | Kés bbi felhasználásra |
| 6 | KI | [] | Kés bbi felhasználásra |
| 7 | KI | [] | Kés bbi felhasználásra |
| 8 | KI | [] | Kés bbi felhasználásra |

KI

- | |
|---------------------------|
| [F] T z gomb tiltva |
| [A] Segélykér gomb tiltva |
| [P] Pánik gomb tiltva |

[076] Els billenty zet opciók

Opció Gyári/Állapot BE

- | | | | |
|---|----|-----|---|
| 1 | BE | [] | Felhasználói kód kijelzés programozás alatt |
| 2 | KI | [] | Helyi óra kijelzés engedélyezve |
| 3 | KI | [] | Helyi óra 24 órás kijelzés |
| 4 | BE | [] | Riasztási memória léptetés engedélyezve |
| 5 | KI | [] | H mérséklet helyi kijelzése engedélyezve |
| 6 | BE | [] | Kiiktatási opciók kijelzése engedélyezve |
| 7 | KI | [] | Kés bbi felhasználásra |
| 8 | KI | [] | Nyitott zónák automata léptetése |

KI

- | |
|------------------------------------|
| "X" jelzés programozás alatt |
| Helyi óra kijelzés tiltva |
| Helyi óra AM/PM kijelzés |
| Riasztási memória léptetés tiltva |
| H mérséklet helyi kijelzése tiltva |
| Kiiktatási opciók kijelzése tiltva |
| Nem lépteti a nyitott zónákat |

[077] Második billenty zet opciók

Opció Gyári/Állapot BE

- | | | | |
|---|----|-----|---|
| 1 | BE | [] | Ajtócseng vezérlés zóna sértésre |
| 2 | BE | [] | Ajtócseng vezérlés zóna helyreállításra |
| 3 | KI | [] | "Z/P" csatlakozó PGM kimenet |
| 4 | BE | [] | Nyelvválasztás menü bármikor elérhet |
| 5 | KI | [] | Power LED engedélyezve |
| 6 | BE | [] | Power LED az AC jelenlétét jelzi |
| 7 | KI | [] | Riasztási memória kijelzés élesítés alatt |
| 8 | KI | [] | Alacsony h m. figyelmeztetés bekapcsolva |

KI

- | |
|--|
| Ajtócseng vezérlés zóna sértésre tiltva |
| Ajtócseng vezérlés zóna helyreállításra tiltva |
| "Z/P" csatlakozó zóna bemenet |
| Nyelvválasztás menü csak programozói módból |
| Power LED tiltva |
| Power LED az AC hiányát jelzi |
| Riasztási memória kijelzés élesítés alatt tiltva |
| Alacsony h m. figyelmeztetés kikapcsolva |

Megj: Az Alacsony h mérséklet figyelmeztetés engedélyezéséhez programozni kell a billenty zet zónát a Szekció [020]-ban, zóna-definióit kell adni a Szekció [001]. [004]-ben, és partícióhoz kell rendelni a Szekció [202]-[265]-ben. Csak egy opció választható ki a billenty zet be/kimenet programozásából (zónabemenet, PGM kimenet, vagy alacsony h mérséklet figyelmeztetés). Ha programozva van, akkor +6 (+/- 2) °C-nál kerül riasztásba és +9 (+/- 2) °C-nál áll helyre.

[217]					
[218]					
[219]					
[220]					
[221]					
[222]					
[223]					
[224]					
[225]					
[226]					
[227]					
[228]					
[229]					
[230]					
[231]					
[232]					
[233]					
[234]					
[235]					
[236]					
[237]					
[238]					
[239]					
[240]					
[241]					
[242]					
[243]					
[244]					
[245]					
[246]					
[247]					
[248]					
[249]					
[250]					
[251]					
[252]					
[253]					
[254]					
[255]					
[256]					
[257]					
[258]					
[259]					
[260]					
[261]					
[262]					
[263]					
[264]					

[994][*] Globális ajtócsengő hang beállítás (Csak V1.1 és újabb esetén.)

1. lépés - Fejezze be az ajtócsengő hangok programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az Telepítő programozásba, majd lépjen be a [994] szakaszba a már programozott billentyűzeten, majd nyomja meg a [*]-ot. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott ajtócsengő információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
4. lépés - A m velet végén nyomja le a [#] billentyűt a kilépéshez.

[995][*] Billentyűzet opciók gyári alapértékre állítása**[996][*] Billentyűzet címkék gyári alapértékre állítása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)**

Megjegyzés: A (< >) billentyűket folyamatosan nyomva tartva eljön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyílakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet. Ezután célszerű belépni a billentyűzet programozási menüjébe ([*][8][Telepítő kód][*]) és ott a Szekció [996]-ban gyári alapértéke állítani a címkéket. Így minden billentyűzet által megjelenített címke (Zóna címke, T z riasztás címke, Sikertelen élesítés üzenet címke, stb.) magyarul jelenik meg. Ezt követően átírhatóak a zóna címkék, és áttölthetők a további billentyűzetekre.

[997] Szoftver verzió megmutatása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)**[998][*] Globális címkézés (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)**

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükséges mindet egyenként programozni. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az Telepítő programozásba, majd lépjen be a [998] szakaszba a már programozott billentyűzeten, majd nyomja meg a [*]-ot. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
4. lépés - A m velet végén nyomja le a [#] billentyűt a kilépéshez.

[999][*] Billentyűzet EEPROM gyári alapértékre állítása

Zóna programozás összefoglalása:

PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

Zóna- szám	Zóna címke	Zóna Típus	Partíciók 1	Partíciók 2	Partíciók 3	Partíciók 4	Partíciók 5	Partíciók 6	Partíciók 7	Partíciók 8	Jelentéskód			
											Riasztás	Visszaállítás	Szabotázs	Visszaállítás
Z1	[LCD 001]	[001] 01	[202] 1	[210] 1	[218] 1	[226] 1	[234] 1	[242] 1	[250] 1	[258] 1	[320] 01	[324] 01	[330] 01	[334] 01
	NC/EOL/DEOL	Zóna attribútum	[101]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 01				Címezhet eszköz SN száma	[806] 01		
Z2	[LCD 002]	[001] 02	[202] 2	[210] 2	[218] 2	[226] 2	[234] 2	[242] 2	[250] 2	[258] 2	[320] 02	[324] 02	[330] 02	[334] 02
	NC/EOL/DEOL	Zóna attribútum	[102]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 02				Címezhet eszköz SN száma	[806] 02		
Z3	[LCD 003]	[001] 03	[202] 3	[210] 3	[218] 3	[226] 3	[234] 3	[242] 3	[250] 3	[258] 3	[320] 03	[324] 03	[330] 03	[334] 03
	NC/EOL/DEOL	Zóna attribútum	[103]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 03				Címezhet eszköz SN száma	[806] 03		
Z4	[LCD 004]	[001] 04	[202] 4	[210] 4	[218] 4	[226] 4	[234] 4	[242] 4	[250] 4	[258] 4	[320] 04	[324] 04	[330] 04	[334] 04
	NC/EOL/DEOL	Zóna attribútum	[104]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 04				Címezhet eszköz SN száma	[806] 04		
Z5	[LCD 005]	[001] 05	[202] 5	[210] 5	[218] 5	[226] 5	[234] 5	[242] 5	[250] 5	[258] 5	[320] 05	[324] 05	[330] 05	[334] 05
	NC/EOL/DEOL	Zóna attribútum	[105]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 05				Címezhet eszköz SN száma	[806] 05		
Z6	[LCD 006]	[001] 06	[202] 6	[210] 6	[218] 6	[226] 6	[234] 6	[242] 6	[250] 6	[258] 6	[320] 06	[324] 06	[330] 06	[334] 06
	NC/EOL/DEOL	Zóna attribútum	[106]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 06				Címezhet eszköz SN száma	[806] 06		
Z7	[LCD 007]	[001] 07	[202] 7	[210] 7	[218] 7	[226] 7	[234] 7	[242] 7	[250] 7	[258] 7	[320] 07	[324] 07	[330] 07	[334] 07
	NC/EOL/DEOL	Zóna attribútum	[107]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 07				Címezhet eszköz SN száma	[806] 07		
Z8	[LCD 008]	[001] 08	[202] 8	[210] 8	[218] 8	[226] 8	[234] 8	[242] 8	[250] 8	[258] 8	[320] 08	[324] 08	[330] 08	[334] 08
	NC/EOL/DEOL	Zóna attribútum	[108]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 08				Címezhet eszköz SN száma	[806] 08		
Z9	[LCD 009]	[001] 09	[203] 1	[211] 1	[219] 1	[227] 1	[235] 1	[243] 1	[251] 1	[259] 1	[320] 09	[324] 09	[330] 09	[334] 09
		Zóna attribútum	[109]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 09				Címezhet eszköz SN száma	[806] 09		
Z10	[LCD 010]	[001] 10	[203] 2	[211] 2	[219] 2	[227] 2	[235] 2	[243] 2	[251] 2	[259] 2	[320] 10	[324] 10	[330] 10	[334] 10
		Zóna attribútum	[110]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 10				Címezhet eszköz SN száma	[806] 10		
Z11	[LCD 011]	[001] 11	[203] 3	[211] 3	[219] 3	[227] 3	[235] 3	[243] 3	[251] 3	[259] 3	[320] 11	[324] 11	[330] 11	[334] 11
		Zóna attribútum	[111]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 11				Címezhet eszköz SN száma	[806] 11		
Z12	[LCD 012]	[001] 12	[203] 4	[211] 4	[219] 4	[227] 4	[235] 4	[243] 4	[251] 4	[259] 4	[320] 12	[324] 12	[330] 12	[334] 12
		Zóna attribútum	[112]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 12				Címezhet eszköz SN száma	[806] 12		
Z13	[LCD 013]	[001] 13	[203] 5	[211] 5	[219] 5	[227] 5	[235] 5	[243] 5	[251] 5	[259] 5	[320] 13	[324] 13	[330] 13	[334] 13
		Zóna attribútum	[113]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 13				Címezhet eszköz SN száma	[806] 13		
Z14	[LCD 014]	[001] 14	[203] 6	[211] 6	[219] 6	[227] 6	[235] 6	[243] 6	[251] 6	[259] 6	[320] 14	[324] 14	[330] 14	[334] 14
		Zóna attribútum	[114]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 14				Címezhet eszköz SN száma	[806] 14		
Z15	[LCD 015]	[001] 15	[203] 7	[211] 7	[219] 7	[227] 7	[235] 7	[243] 7	[251] 7	[259] 7	[320] 15	[324] 15	[330] 15	[334] 15
		Zóna attribútum	[115]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 15				Címezhet eszköz SN száma	[806] 15		
Z16	[LCD 016]	[001] 16	[203] 8	[211] 8	[219] 8	[227] 8	[235] 8	[243] 8	[251] 8	[259] 8	[320] 16	[324] 16	[330] 16	[334] 16
		Zóna attribútum	[116]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 16				Címezhet eszköz SN száma	[806] 16		

*Zóna attribútumok:

Opció 1: Hangos / csendes

Opció 2: Folyamatos / szaggatott

Opció 3: Ajtócseng

Opció 4: Kiiktatható

Opció 5: Kényszerített élesítés

Opció 6: Riasztás számláló

Opció 7: Átviteli késleltetés

Opció 8: Vezeték nélküli / Címezhet (1-32 zóna esetén)

Opció 9: Keresztzóna

Megjegyzés: A 14(NC), 15(EOL), 16(DEOL) attribútumok a huroklezárás meghatározáshoz csak az alaplap 1-8 zóna esetén használható.

PC1832/PC1864 esetén:

Zóna- szám	Zóna címke	Zóna Típus	Partíciók 1	Partíciók 2	Partíciók 3	Partíciók 4	Partíciók 5	Partíciók 6	Partíciók 7	Partíciók 8	Jelentéskód			
											Riasztás	Visszaállítás	Szabotázs	Visszaállítás
Z17	[LCD 017]	[002] 01	[204] 1	[212] 1	[220] 1	[228] 1	[236] 1	[244] 1	[252] 1	[260] 1	[321] 01	[325] 01	[331] 01	[335] 01
		Zóna attribútum	[117]	[117]	[117]	Vezeték nélküli eszköz SN száma		[804] 17	[804] 17	[804] 17	Címezhet eszköz SN száma	[806] 17	[806] 17	[806] 17
Z18	[LCD 018]	[002] 02	[204] 2	[212] 2	[220] 2	[228] 2	[236] 2	[244] 2	[252] 2	[260] 2	[321] 02	[325] 02	[331] 02	[335] 02
		Zóna attribútum	[118]	[118]	[118]	Vezeték nélküli eszköz SN száma		[804] 18	[804] 18	[804] 18	Címezhet eszköz SN száma	[806] 18	[806] 18	[806] 18
Z19	[LCD 019]	[002] 03	[204] 3	[212] 3	[220] 3	[228] 3	[236] 3	[244] 3	[252] 3	[260] 3	[321] 03	[325] 03	[331] 03	[335] 03
		Zóna attribútum	[119]	[119]	[119]	Vezeték nélküli eszköz SN száma		[804] 19	[804] 19	[804] 19	Címezhet eszköz SN száma	[806] 19	[806] 19	[806] 19
Z20	[LCD 020]	[002] 04	[204] 4	[212] 4	[220] 4	[228] 4	[236] 4	[244] 4	[252] 4	[260] 4	[321] 04	[325] 04	[331] 04	[335] 04
		Zóna attribútum	[120]	[120]	[120]	Vezeték nélküli eszköz SN száma		[804] 20	[804] 20	[804] 20	Címezhet eszköz SN száma	[806] 20	[806] 20	[806] 20
Z21	[LCD 021]	[002] 05	[204] 5	[212] 5	[220] 5	[228] 5	[236] 5	[244] 5	[252] 5	[260] 5	[321] 05	[325] 05	[331] 05	[335] 05
		Zóna attribútum	[121]	[121]	[121]	Vezeték nélküli eszköz SN száma		[804] 21	[804] 21	[804] 21	Címezhet eszköz SN száma	[806] 21	[806] 21	[806] 21
Z22	[LCD 022]	[002] 06	[204] 6	[212] 6	[220] 6	[228] 6	[236] 6	[244] 6	[252] 6	[260] 6	[321] 06	[325] 06	[331] 06	[335] 06
		Zóna attribútum	[122]	[122]	[122]	Vezeték nélküli eszköz SN száma		[804] 22	[804] 22	[804] 22	Címezhet eszköz SN száma	[806] 22	[806] 22	[806] 22
Z23	[LCD 023]	[002] 07	[204] 7	[212] 7	[220] 7	[228] 7	[236] 7	[244] 7	[252] 7	[260] 7	[321] 07	[325] 07	[331] 07	[335] 07
		Zóna attribútum	[123]	[123]	[123]	Vezeték nélküli eszköz SN száma		[804] 23	[804] 23	[804] 23	Címezhet eszköz SN száma	[806] 23	[806] 23	[806] 23
Z24	[LCD 024]	[002] 08	[204] 8	[212] 8	[220] 8	[228] 8	[236] 8	[244] 8	[252] 8	[260] 8	[321] 08	[325] 08	[331] 08	[335] 08
		Zóna attribútum	[124]	[124]	[124]	Vezeték nélküli eszköz SN száma		[804] 24	[804] 24	[804] 24	Címezhet eszköz SN száma	[806] 24	[806] 24	[806] 24
Z25	[LCD 025]	[002] 09	[205] 1	[213] 1	[221] 1	[229] 1	[237] 1	[245] 1	[253] 1	[261] 1	[321] 09	[325] 09	[331] 09	[335] 09
		Zóna attribútum	[125]	[125]	[125]	Vezeték nélküli eszköz SN száma		[804] 25	[804] 25	[804] 25	Címezhet eszköz SN száma	[806] 25	[806] 25	[806] 25
Z26	[LCD 026]	[002] 10	[205] 2	[213] 2	[221] 2	[229] 2	[237] 2	[245] 2	[253] 2	[261] 2	[321] 10	[325] 10	[331] 10	[335] 10
		Zóna attribútum	[126]	[126]	[126]	Vezeték nélküli eszköz SN száma		[804] 26	[804] 26	[804] 26	Címezhet eszköz SN száma	[806] 26	[806] 26	[806] 26
Z27	[LCD 027]	[002] 11	[205] 3	[213] 3	[221] 3	[229] 3	[237] 3	[245] 3	[253] 3	[261] 3	[321] 11	[325] 11	[331] 11	[335] 11
		Zóna attribútum	[127]	[127]	[127]	Vezeték nélküli eszköz SN száma		[804] 27	[804] 27	[804] 27	Címezhet eszköz SN száma	[806] 27	[806] 27	[806] 27
Z28	[LCD 028]	[002] 12	[205] 4	[213] 4	[221] 4	[229] 4	[237] 4	[245] 4	[253] 4	[261] 4	[321] 12	[325] 12	[331] 12	[335] 12
		Zóna attribútum	[128]	[128]	[128]	Vezeték nélküli eszköz SN száma		[804] 28	[804] 28	[804] 28	Címezhet eszköz SN száma	[806] 28	[806] 28	[806] 28
Z29	[LCD 029]	[002] 13	[205] 5	[213] 5	[221] 5	[229] 5	[237] 5	[245] 5	[253] 5	[261] 5	[321] 13	[325] 13	[331] 13	[335] 13
		Zóna attribútum	[129]	[129]	[129]	Vezeték nélküli eszköz SN száma		[804] 29	[804] 29	[804] 29	Címezhet eszköz SN száma	[806] 29	[806] 29	[806] 29
Z30	[LCD 030]	[002] 14	[205] 6	[213] 6	[221] 6	[229] 6	[237] 6	[245] 6	[253] 6	[261] 6	[321] 14	[325] 14	[331] 14	[335] 14
		Zóna attribútum	[130]	[130]	[130]	Vezeték nélküli eszköz SN száma		[804] 30	[804] 30	[804] 30	Címezhet eszköz SN száma	[806] 30	[806] 30	[806] 30
Z31	[LCD 031]	[002] 15	[205] 7	[213] 7	[221] 7	[229] 7	[237] 7	[245] 7	[253] 7	[261] 7	[321] 15	[325] 15	[331] 15	[335] 15
		Zóna attribútum	[131]	[131]	[131]	Vezeték nélküli eszköz SN száma		[804] 31	[804] 31	[804] 31	Címezhet eszköz SN száma	[806] 31	[806] 31	[806] 31
Z32	[LCD 032]	[002] 16	[205] 8	[213] 8	[221] 8	[229] 8	[237] 8	[245] 8	[253] 8	[261] 8	[321] 16	[325] 16	[331] 16	[335] 16
		Zóna attribútum	[132]	[132]	[132]	Vezeték nélküli eszköz SN száma		[804] 32	[804] 32	[804] 32	Címezhet eszköz SN száma	[806] 32	[806] 32	[806] 32

***Zóna attribútumok:**Opció 1: Hangos / csendes
Opció 6: Riasztás számlálóOpció 2: Folyamatos / szaggatott
Opció 7: Átviteli késleltetésOpció 3: Ajtócseng
Opció 8: Vezeték nélküli / CímezhetOpció 4: Kiiktatható
(1-32 zóna esetén)Opció 5: Kényszerített élesítés
Opció 9: Keresztzóna

PC1864 esetén:

Zóna- szám	Zóna címke	Zóna Típus	Partíciók 1	Partíciók 2	Partíciók 3	Partíciók 4	Partíciók 5	Partíciók 6	Partíciók 7	Partíciók 8	Jelentéskód			
											Riasztás	Visszaállítás	Szabotázs	Visszaállítás
Z33	[LCD 033]	[003] 01	[206] 1	[214] 1	[222] 1	[230] 1	[238] 1	[246] 1	[254] 1	[262] 1	[322] 01	[326] 01	[332] 01	[334] 01
		Zóna attribútum	[133]											
Z34	[LCD 034]	[003] 02	[206] 2	[214] 2	[222] 2	[230] 2	[238] 2	[246] 2	[254] 2	[262] 2	[322] 02	[326] 02	[332] 02	[336] 02
		Zóna attribútum	[134]											
Z35	[LCD 035]	[003] 03	[206] 3	[214] 3	[222] 3	[230] 3	[238] 3	[246] 3	[254] 3	[262] 3	[322] 03	[326] 03	[332] 03	[336] 03
		Zóna attribútum	[135]											
Z36	[LCD 036]	[003] 04	[206] 4	[214] 4	[222] 4	[230] 4	[238] 4	[246] 4	[254] 4	[262] 4	[322] 04	[326] 04	[332] 04	[336] 04
		Zóna attribútum	[136]											
Z37	[LCD 037]	[003] 05	[206] 5	[214] 5	[222] 5	[230] 5	[238] 5	[246] 5	[254] 5	[262] 5	[322] 05	[326] 05	[332] 05	[336] 05
		Zóna attribútum	[137]											
Z38	[LCD 038]	[003] 06	[206] 6	[214] 6	[222] 6	[230] 6	[238] 6	[246] 6	[254] 6	[262] 6	[322] 06	[326] 06	[332] 06	[336] 06
		Zóna attribútum	[138]											
Z39	[LCD 039]	[003] 07	[206] 7	[214] 7	[222] 7	[230] 7	[238] 7	[246] 7	[254] 7	[262] 7	[322] 07	[326] 07	[332] 07	[336] 07
		Zóna attribútum	[139]											
Z40	[LCD 040]	[003] 08	[206] 8	[214] 8	[222] 8	[230] 8	[238] 8	[246] 8	[254] 8	[262] 8	[322] 08	[326] 08	[332] 08	[336] 08
		Zóna attribútum	[140]											
Z41	[LCD 041]	[003] 01	[207] 1	[215] 1	[223] 1	[231] 1	[239] 1	[247] 1	[255] 1	[263] 1	[322] 09	[326] 09	[332] 09	[336] 09
		Zóna attribútum	[141]											
Z42	[LCD 042]	[003] 02	[207] 2	[215] 2	[223] 2	[231] 2	[239] 2	[247] 2	[255] 2	[263] 2	[322] 10	[326] 10	[332] 10	[336] 10
		Zóna attribútum	[142]											
Z43	[LCD 043]	[003] 03	[207] 3	[215] 3	[223] 3	[231] 3	[239] 3	[247] 3	[255] 3	[263] 3	[322] 11	[326] 11	[332] 11	[336] 11
		Zóna attribútum	[143]											
Z44	[LCD 044]	[003] 04	[207] 4	[215] 4	[223] 4	[231] 4	[239] 4	[247] 4	[255] 4	[263] 4	[322] 12	[326] 12	[332] 12	[336] 12
		Zóna attribútum	[144]											
Z45	[LCD 045]	[003] 05	[207] 5	[215] 5	[223] 5	[231] 5	[239] 5	[247] 5	[255] 5	[263] 5	[322] 13	[326] 13	[332] 13	[336] 13
		Zóna attribútum	[145]											
Z46	[LCD 046]	[003] 06	[207] 6	[215] 6	[223] 6	[231] 6	[239] 6	[247] 6	[255] 6	[263] 6	[322] 14	[326] 14	[332] 14	[336] 14
		Zóna attribútum	[146]											
Z47	[LCD 047]	[003] 07	[207] 7	[215] 7	[223] 7	[231] 7	[239] 7	[247] 7	[255] 7	[263] 7	[322] 15	[326] 15	[332] 15	[336] 15
		Zóna attribútum	[147]											
Z48	[LCD 048]	[003] 08	[207] 8	[215] 8	[223] 8	[231] 8	[239] 8	[247] 8	[255] 8	[263] 8	[322] 16	[326] 16	[332] 16	[336] 16
		Zóna attribútum	[148]											

***Zóna attribútumok:**Opció 1: Hangos / csendes
Opció 6: Riasztás számlálóOpció 2: Folyamatos / szaggatott
Opció 7: Átviteli késleltetésOpció 3: Ajtócseng
Opció 8: Nem használt

Opció 4: Kiiktatható

Opció 5: Kényszerített élesítés
Opció 9: Keresztzóna

PC1864 esetén:

Zóna- szám	Zóna címke	Zóna Típus	Partíciók								Jelentéskód			
			1	2	3	4	5	6	7	8	Riasztás	Visszaállítás	Szabotázs	Visszaállítás
Z49	[LCD 049]	[004] 01	[208] 1	[216] 1	[224] 1	[232] 1	[240] 1	[248] 1	[256] 1	[264] 1	[323] 01	[327] 01	[333] 01	[337] 01
		Zóna attribútum	[149]											
Z50	[LCD 050]	[004] 02	[208] 2	[216] 2	[224] 2	[232] 2	[240] 2	[248] 2	[256] 2	[264] 2	[323] 02	[327] 02	[333] 02	[337] 02
		Zóna attribútum	[150]											
Z51	[LCD 051]	[004] 03	[208] 3	[216] 3	[224] 3	[232] 3	[240] 3	[248] 3	[256] 3	[264] 3	[323] 03	[327] 03	[333] 03	[337] 03
		Zóna attribútum	[151]											
Z52	[LCD 052]	[004] 04	[208] 4	[216] 4	[224] 4	[232] 4	[240] 4	[248] 4	[256] 4	[264] 4	[323] 04	[327] 04	[333] 04	[337] 04
		Zóna attribútum	[152]											
Z53	[LCD 053]	[004] 05	[208] 5	[216] 5	[224] 5	[232] 5	[240] 5	[248] 5	[256] 5	[264] 5	[323] 05	[327] 05	[333] 05	[337] 05
		Zóna attribútum	[153]											
Z54	[LCD 054]	[004] 06	[208] 6	[216] 6	[224] 6	[232] 6	[240] 6	[248] 6	[256] 6	[264] 6	[323] 06	[327] 06	[333] 06	[337] 06
		Zóna attribútum	[154]											
Z55	[LCD 055]	[004] 07	[208] 7	[216] 7	[224] 7	[232] 7	[240] 7	[248] 7	[256] 7	[264] 7	[323] 07	[327] 07	[333] 07	[337] 07
		Zóna attribútum	[155]											
Z56	[LCD 056]	[004] 08	[208] 8	[216] 8	[224] 8	[232] 8	[240] 8	[248] 8	[256] 8	[264] 8	[323] 08	[327] 08	[333] 08	[337] 08
		Zóna attribútum	[156]											
Z57	[LCD 057]	[004] 09	[209] 1	[217] 1	[225] 1	[233] 1	[241] 1	[249] 1	[257] 1	[265] 1	[323] 09	[327] 09	[333] 09	[337] 09
		Zóna attribútum	[157]											
Z58	[LCD 058]	[004] 10	[209] 2	[217] 2	[225] 2	[233] 2	[241] 2	[249] 2	[257] 2	[265] 2	[323] 10	[327] 10	[333] 10	[337] 10
		Zóna attribútum	[158]											
Z59	[LCD 059]	[004] 11	[209] 3	[217] 3	[225] 3	[233] 3	[241] 3	[249] 3	[257] 3	[265] 3	[323] 11	[327] 11	[333] 11	[337] 11
		Zóna attribútum	[159]											
Z60	[LCD 060]	[004] 12	[209] 4	[217] 4	[225] 4	[233] 4	[241] 4	[249] 4	[257] 4	[265] 4	[323] 12	[327] 12	[333] 12	[337] 12
		Zóna attribútum	[160]											
Z61	[LCD 061]	[004] 13	[209] 5	[217] 5	[225] 5	[233] 5	[241] 5	[249] 5	[257] 5	[265] 5	[323] 13	[327] 13	[333] 13	[337] 13
		Zóna attribútum	[161]											
Z62	[LCD 062]	[004] 14	[209] 6	[217] 6	[225] 6	[233] 6	[241] 6	[249] 6	[257] 6	[265] 6	[323] 14	[327] 14	[333] 14	[337] 14
		Zóna attribútum	[162]											
Z63	[LCD 063]	[004] 15	[209] 7	[217] 7	[225] 7	[233] 7	[241] 7	[249] 7	[257] 7	[265] 7	[323] 15	[327] 15	[333] 15	[337] 15
		Zóna attribútum	[163]											
Z64	[LCD 064]	[004] 16	[209] 8	[217] 8	[225] 8	[233] 8	[241] 8	[249] 8	[257] 8	[265] 8	[323] 16	[327] 16	[333] 16	[337] 16
		Zóna attribútum	[164]											

***Zóna attribútumok:**Opció 1: Hangos / csendes
Opció 6: Riasztás számlálóOpció 2: Folyamatos / szaggatott
Opció 7: Átviteli késleltetésOpció 3: Ajtócseng
Opció 8: Nem használt

Opció 4: Kiiktatható

Opció 5: Kényszerített élesítés
Opció 9: Keresztzóna

Garanciális feltételek:

Tájékoztatjuk, hogy a DSC Hungária Kft. 2009. december 1-től kiterjesztette a garanciális időtartamot 3 évre a jelenlegi jogszabályban meghatározott egy évről. A kiterjesztett garancia kizárólag a DSC behatolásjelző berendezéseire érvényes, úgymint központok, billentyűzetek, modulok, és természetesen az érzékelők is.* A Digital Security Controls Ltd. garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltevélyessel derivált formában létezik) érvénytelenít. A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel. A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, idővesztésért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért. Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (belső célú beavatkozás vagy áramkörti rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordítás a DSC Hungária Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás / termék változtatásának jogát a forgalmazó / gyártó fenntartja.

A DSC Hungária Kft., mint kizárólagos magyarországi disztribútor biztosítja az eszközökhöz szükséges műszaki háttérrel és szakszervízt.

A mindenkor érvényes szervizelési feltételeket a DSC Hungária Kft. telephelyén lehet megtekinteni.

*Kizárólag a behatolásjelző eszközökre vonatkozik. Kivétel a DSC külső- és beltéri szíriénák.

Szakszerveink:

DSC Hungária Kft.
1083 Budapest
Fűvészkert u. 3.

Alarmtechnika Zrt.
3529 Miskolc
Bocskai u. 11.
Tel: +36-46-411-745

DSC Hungária

1083 Budapest, Fűvészkert u. 3.

Tel.: (1) 210-33-59, 323-06-38, 323-06-40

Fax: (1) 210-3389 Info: (30) 279-0882

E-mail: info@dschungaria.hu

Web: www.dsc.hu

www.alexor.hu